

VARDAGEN

Design Mikael Axelsson



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	9
NEDERLANDS	12
DANSK	15
ÍSLENSKA	17
NORSK	19
SUOMI	22
SVENSKA	25
ČESKY	27
ESPAÑOL	30
ITALIANO	33
MAGYAR	36
POLSKI	38
EESTI	41
LATVIEŠU	44
LIETUVIŲ	46

PORTUGUES	48
ROMÂNĂ	51
SLOVENSKY	53
БЪЛГАРСКИ	55
HRVATSKI	58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	60
РУССКИЙ	63
УКРАЇНСЬКА	66
SRPSKI	69
SLOVENŠČINA	71
TÜRKÇE	73
عربي	76

Cleaning

Before using this product for the first time, wash it by hand and dry thoroughly.

Clean the pot/pan after use by washing it by hand in water using a brush. If you wash the pan while it is still warm, it will be easier to clean. Carefully wipe dry after cleaning.

Only use hot water for cleaning, no detergents.

Care instruction

To season a cast iron pot or pan, rub a small amount of oil onto all surfaces. Then heat the pot/pan in the oven or on the hob to max. 150°C (300°F) for a minimum of one hour. Leave the pot/pan to cool and wipe off excess oil. This treatment should be repeated three times when the product is new. After seasoning the pot/pan these three times, it only needs to be treated once in a while. If corrosion or food stains arise, or if food burns and sticks, the pot/pan can be cleaned with steel wool or an abrasive sponge and then re-seasoned.

Good to know

The pan is suitable for use on all types of hobs and is oven-safe.

When food is cooked in an untreated cast iron pot/pan, the frying fat collects in the small pores in the cast iron surface. This means that the food to be fried or browned is not directly in contact with the base, but rather with a layer of fat, which adds a nice, brown surface to what you're cooking. This also prevents the food from burning easily. In order to avoid drying out the material and removing the necessary layer of fat, the pan should only be cleaned with clean, hot water.

Washing-up detergent dries out the surface and should not be used. Stains from cooked food can be removed by sprinkling some salt in the pot/pan and then wiping it clean. Salt absorbs excess fat but leaves just enough fat to prevent the pot/pan from drying out.

Untreated cast iron can corrode if it is not treated properly. It is therefore important to wipe the pot/pan dry directly after washing-up and to oil it regularly. Another thing to note about cast iron pots/pans is that the material is reactive. This means that acidic foodstuffs (e.g. lemons and tomatoes) can become discoloured or end up with a slight taste of metal.

The pot/pan itself can also become discoloured by salts and acidic foodstuffs. Iron which flakes off from the pot/pan during cooking is completely harmless since it is the same kind of iron that is normally, and should be, found in the human body. Keep in mind that the handles get hot when the pot/pan is used on a hob or in an oven. Always use pot holders when moving it.

Always lift the pot/pan when moving it on a glass or ceramic hob. To avoid the risk of scratching, do not pull it across the hob.

Do not expose the pot/pan to great and sudden temperature changes, e.g. by taking it directly from the fridge and putting it on the hob, or by pouring cold water on a pot/pan which has already been heated up.

If you have any problems with the product, contact your nearest IKEA store/Customer Service or visit www.ikea.com

Reinigung

Das Produkt vor der ersten Benutzung von Hand spülen und gut abtrocknen.

Die Pfanne/den Topf nach jeder Benutzung von Hand mit Wasser und Spülbürste reinigen. Solange das Produkt noch leicht warm ist, geht das am besten. Danach immer gut abtrocknen.

Zum Spülen nur heißen Wasser benutzen, keine Reinigungsmittel.

Pflegehinweis

Zum Einbrennen einer Pfanne oder eines Topfs aus Gusseisen die Innenseiten mit etwas Öl einreiben. Dann Pfanne/Topf im Backofen oder auf der Herdplatte mindestens eine Stunde lang bei max. 150°C (300°F) erhitzen. Pfanne/Topf abkühlen lassen und überflüssiges Öl abwischen. Dieser Vorgang sollte bei einem neuen Produkt dreimal wiederholt werden. Nach dieser Grundbehandlung brauchen Pfanne oder Topf nur ab und zu wieder in der gleichen Weise behandelt zu werden. Wenn Rostflecken entstehen, sich Speisereste absetzen oder wenn etwas angebrannt ist und anhängt, kann die Pfanne/der Topf mit Stahlwolle oder mit einem Topfchwamm gereinigt und erneut eingebrannt werden.

Wissenswertes

Das Produkt ist für alle Kochfeldarten und für den Backofen geeignet.

Wenn Speisen in unbehandelten Gusseisenpfannen/-töpfen zubereitet werden, sammelt sich das Bratfett in den winzigen Poren der Gusseisenoberfläche. Das Bratgut liegt daher nicht direkt auf

der Gusseisenfläche auf, sondern auf einer dünnen Lage aus Fett. Dadurch entsteht eine leckere braune Kruste und es brennt nicht so schnell an. Wenn die aufgebaute feine Fettschicht komplett entfernt wird, kann das Material austrocknen. Deshalb sollte die Pfanne lediglich mit klarem, heißem Wasser gespült werden, damit der Schutzfilm erhalten bleibt. Spülmittel trocknet die Oberfläche aus und sollte nicht benutzt werden. Ablagerung von Speiseresten können entfernt werden, indem man die Pfanne mit Salz ausreibt und dann trocknet. Salz absorbiert überflüssiges Fett, lässt aber genug davon zurück, so dass die Oberfläche von Pfanne/Topf nicht austrocknet.

Unbehandeltes Gusseisen kann rosten, wenn es nicht ordnungsgemäß behandelt wurde. Daher ist es wichtig, die Pfanne/den Topf direkt nach dem Abspülen abzutrocknen und das Produkt regelmäßig einzuölen. Was man bedenken soll: Gusseisen ist reaktiv, das bedeutet, dass saure Lebensmittel (z. B. Zitronen oder Tomaten) sich bei der Zubereitung in Gusseisenprodukten verfärben oder einen metallischen Geschmack annehmen können.

Die Pfanne/der Topf kann sich durch Salze oder durch saure Lebensmittel verfärben. Eisenpartikel, die sich beim Zubereiten vom Kochgerät lösen sind vollkommen ungefährlich, denn der gleiche Eisentyp kommt normalerweise im menschlichen Körper vor und ist wichtig für den Körperhaushalt. Bitte beachten, dass Griffe sich bei der Benutzung auf Herden und im Backofen erhitzen. Zum Bewegen heißer Pfannen/Töpfe immer Topflappen benutzen.

Wird das Produkt auf Glas- oder Keramikkochfeldern benutzt, Topf oder Pfanne zum Bewegen immer hochheben; nicht schieben - das könnte Kratzer verursachen.

Das Produkt keinen großen oder abrupten Temperaturschwankungen aussetzen - also nicht aus dem Kühlschrank direkt auf den Herd stellen oder eine heiße Pfanne/einen heißen Topf kalt abspülen, das könnte Sprünge verursachen.

Bei Fragen zum Produkt bitte mit dem Kundenservice im nächstgelegenen IKEA Einrichtungshaus oder über www.IKEA.de Kontakt aufnehmen.

Nettoyage

Avant la première utilisation, laver le produit à la main et bien le sécher.

Nettoyer la poêle/casserole après utilisation à l'eau et à l'aide d'une brosse à vaisselle.

Le nettoyage est plus facile si la poêle est encore tiède au moment du lavage. Bien sécher à l'aide d'un chiffon après lavage.

Nettoyer uniquement avec de l'eau chaude. Ne pas utiliser de détergents.

Conseils d'entretien

Pour culotter une casserole ou une poêle en fonte, imbiber la surface d'une petite quantité d'huile et faire chauffer au four ou sur une plaque de cuisson à une température max. de 150° C pendant au minimum une heure. Laisser refroidir la poêle/casserole et absorber l'excès d'huile.

Il est nécessaire de répéter le culottage au moins trois fois lorsque le produit est neuf, puis par la suite répéter l'opération de temps en temps. Si la poêle/casserole rouille, se colore ou si un aliment a brûlé et attaché, le nettoyer à l'aide de laine d'acier ou d'une éponge abrasive puis procéder à un nouveau culottage.

Bon à savoir

La poêle s'utilise sur tous types de table de cuisson et au four.

Quand des aliments sont cuits dans une poêle en fonte, la graisse de cuisson s'accumule dans les petites cavités de la surface. Les aliments à frire ou à dorer ne sont donc pas en contact direct avec le fond, mais reposent sur une couche de graisse qui favorise leur coloration. Cela évite également que les aliments brûlent

facilement. Afin d'éviter de retirer la couche de graisse protectrice du matériau, il est préférable de nettoyer l'ustensile de cuisson uniquement à l'eau chaude. Éviter d'utiliser des détergents, ils assèchent la surface de la poêle/casserole. Pour éliminer les traces d'aliments, il suffit de verser un peu de sel dans le fond de la poêle/casserole et de frotter. Le sel absorbe l'excès de matières grasses et en laisse juste assez pour éviter l'assèchement de l'ustensile.

La fonte peut rouiller si elle n'est pas correctement traitée. Il est important de sécher la poêle/casserole directement après lavage et de la graisser régulièrement. La fonte est également un matériau réactif, ce qui signifie que les aliments acides (comme le citron ou la tomate) peuvent changer de couleur ou prendre un léger goût de métal lorsqu'on les cuisine dans une poêle/casserole en fonte.

La poêle/casserole en elle-même peut aussi changer légèrement de couleur au contact de sels ou d'aliments acides. Le fer libéré au cours de la cuisson ne présente aucun danger pour la santé puisque c'est le même fer que l'on trouve dans le corps humain. N'oubliez pas que le manche chauffe lors de la cuisson au four ou sur une plaque de cuisson. Toujours utiliser des maniques pour déplacer l'ustensile chaud.

Pour éviter les rayures, penser à soulever la poêle/casserole lorsque vous la déplacez sur une plaque vitrocéramique.

Ne pas exposer la poêle/casserole à de brusques changements de température, par exemple en la déplaçant directement du réfrigérateur à la table de cuisson, ou en versant de l'eau froide dans l'ustensile qui a déjà été réchauffé.

Si vous rencontrez un problème avec cet ustensile, n'hésitez pas à contacter votre magasin/Service Clientèle IKEA le plus proche ou connectez-vous sur www.ikea.com.

Reinigen

Was dit product voor het eerste gebruik met de hand af en droog het goed af.

Maak de pan na gebruik schoon door deze met de hand en met een borstel af te wassen in water. De pan is makkelijker schoon te krijgen als hij nog warm is. Na het schoonmaken goed afdrogen.

Gebruik alleen warm water voor het reinigen, geen schoonmaakmiddelen.

Onderhoud

Om een gietijzeren pan in te branden, vet je alle oppervlakken in met een kleine hoeveelheid olie. Daarna verhit je de pan minstens een uur in de oven of op de kookplaat tot max. 150 °C. Laat de pan afkoelen en veeg overtollige olie weg. Herhaal deze behandeling driemaal wanneer het product nieuw is. Wanneer je de pan hebt ingebrand, moet deze af en toe op deze manier behandeld worden. Wanneer er roest- of voedselvlekken ontstaan, of wanneer voedsel aanbrandt en blijft plakken, kan de pan worden schoongemaakt met staalwol of met een schuursponsje en opnieuw worden ingebrand.

Goed om te weten

De pan kan op alle soorten kookplaten worden gebruikt en is ovenvast.

Wanneer er eten wordt bereid in een onbehandelde gietijzeren pan verzamelt het bakvet zich in de kleine poriën op het gietijzeren oppervlak. Het voedsel dat wordt gebakken of aangebraden ligt daardoor niet rechtstreeks op het gietijzer, maar op een laagje vet, wat ertoe bijdraagt dat het voedsel een mooi, bruin oppervlak krijgt.

Het maakt ook dat het voedsel niet zo snel aanbrandt. Om het materiaal niet uit te drogen door die noodzakelijke vetlaag te verwijderen, de pan alleen schoonmaken met schoon, heet water. Afwasmiddel droogt het oppervlak uit, gebruik dit dus niet. Vlekken van etensresten kunnen worden verwijderd door wat zout in de pan te strooien en de pan vervolgens schoon te vegen. Het zout absorbeert overtollig vet, maar laat precies genoeg vet achter om te voorkomen dat de pan uitdroogt.

Onbehandeld gietijzer kan roesten wanneer het niet op de juiste wijze behandeld wordt. Het is daarom belangrijk om de pan meteen na het afwassen af te drogen en deze regelmatig in te vetten met olie. Een nadeel van pannen van gietijzer is dat het materiaal reactief is. Dat betekent dat zure levensmiddelen (bv. citroen en tomaat) kunnen verkleuren of een metaalsmaak kunnen krijgen.

De pan kan ook verkleuren door zouten en zure levensmiddelen. IJzer dat tijdens de bereiding afschilfert van de pan is geheel ongevaarlijk omdat het dezelfde soort ijzer is die gewoonlijk in het menselijk lichaam voorkomt, en daar ook voor hoort te komen. Bedenk dat de handgrepen warm worden wanneer de pan op een kookplaat of in de oven gebruikt wordt. Gebruik altijd pannenlappen wanneer je de pan verplaatst. Til de pan altijd op wanneer je deze op een keramische kookplaat verplaatst, trek hem niet over de kookplaat, om de kans op krassen te voorkomen.

Stel de pan niet bloot aan grote en snelle temperatuurveranderingen, bijvoorbeeld door deze rechtstreeks uit de koelkast op de kookplaat te zetten of koud water in/over een al opgewarmde pan te spoelen.

Neem bij eventuele problemen met dit product contact op met het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis/klantenservice of ga naar [IKEA.nl](https://www.ikea.nl)

Rengøring

Før du bruger produktet første gang, skal du vaske det af i hånden og tørre det omhyggeligt.

Rengør gryden/panden efter brug ved at vaske den af i hånden med vand og en børste. Hvis du vasker gryden/panden, mens den stadigvæk er varm, er den nemmere at få ren. Tør den omhyggeligt af efter rengøring.

Brug kun varmt vand til rengøring, ikke opvaskemiddel.

Vedligeholdelsesanvisninger

Når du skal indstege en gryde eller pande af støbejern, skal du gnide lidt olie på alle overflader. Varm derefter gryden/panden op i ovnen til maks. 150° i mindst 1 time. Lad gryden/panden køle af, og tør overskydende olie af. Denne behandling skal gentages 3 gange, når produktet er nyt. Når du har indstegt gryden/panden disse 3 gange, behøver den kun blive behandlet en gang imellem. Hvis der kommer pletter på grund af rust eller madvarer, eller hvis maden brænder på eller hænger i, kan gryden/panden gøres ren med ståluld eller en skuresvamp og genindsteiges.

Godt at vide

Panden er egnet til brug på alle slags kogeplader og tåler ovn.

Når du tilbereder madvarer i en ubehandlet støbejernspande, samler stegefedtet sig i de små porer i støbejernsoverfladen. Det betyder, at de madvarer, der skal steges eller brunes, ikke er i direkte kontakt med panden, men med et lag fedt, der giver dem en dejlig brun overflade. Det forhindrer også

maden i at brænde på. For ikke fjerne det nødvendige fedtlag, så panden tørrer ud, skal den helst kun vaskes af i rent, varmt vand. Opvaskemiddel udtørres overfladen og bør ikke bruges. Pletter fra madrester kan fjernes ved at strø lidt salt i gryden eller panden og tørre den af. Salt absorberer overskydende fedt, men efterlader nok til at forhindre, at gryden eller panden tørrer ud.

Ubehandlet støbejern kan ruste, hvis det ikke behandles korrekt. Derfor er det vigtigt at tørre gryden/panden af straks efter vask og at gnide den ind i olie jævnlige. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at gryder/pander af støbejern er reaktivt. Det betyder, at syreholdige madvarer (f.eks. citroner og tomater) kan blive misfarvede eller få en bismag af metal.

Selve gryden/panden kan også blive misfarvet af salte og syreholdige madvarer. Jernflager, der løsnes fra gryden/panden under madlavning, er fuldstændig harmløse, fordi det er den samme type jern, der normalt er og skal findes i kroppen. Husk, at grydens/pandens greb bliver varmt, når produktet bruges på en kogeplade eller i ovnen. Brug altid grydelapper, når du flytter gryden eller stegepanden.

Løft altid køkkenudstyret, når du flytter det på keramiske kogeplader. Træk det ikke hen over kogepladen for at undgå ridser.

Gryden eller stegepanden må ikke udsættes for store temperaturudsving, f.eks. ved at tage den ud af køleskabet og stille den direkte på en varm kogeplade, eller ved at hælde koldt vand i en varm gryde/pande.

Hvis du har problemer med produktet, er du velkommen til at kontakte Kundeservice i det nærmeste varehus eller besøge IKEA.dk

Þrif

Fyrir fyrstu notkun þarf að þvo pottinn/pönnuna í höndunum og þurrka vel.

Þvoðu pottinn/pönnuna með vatni og bursta í fyrsta skipti. Það er auðveldara að þrífa pönnuna þegar hún er heit. Þurrkaðu vel eftir þvott.

Notaðu aðeins heitt vatn við þrif, engan uppþvottalög.

Umhirða

Nuddaðu litlu magni af olíu svo hún þeki yfirborð steypujárnsþotsins eða -pönnunnar þegar steikja á járníð til. Settu næst pottinn/pönnuna í ofn eða á hellu og hitaðu að hámarki 150°C (300°F) í að minnsta kosti klukkustund. Leyfðu pottinum/pönnunni að kólna og þurrkaðu afgangsolíu af. Endurtaktu þetta þrisvar sinnum ef varan er ný. Eftir að þú steikir pottinn/pönnuna til þrisvar sinnum þarf aðeins að meðhöndla steypujárníð annað slagið. Ef steypujárníð tærist eða blettir myndast, eða ef matur brennur og festist við, þarf að þvo pönnuna/pottinn með stálull eða grófum svampi og steikja járníð aftur til.

Gott að vita

Potturinn/pannan hentar öllum gerðum helluborða og má fara í ofn.

Þegar matur er eldaður í steypujárni safnast fitan fyrir í litlum ójöfnum á yfirborði þotsins/pönnunnar. Það þýðir að maturinn sem á að steikja eða brúna kemst ekki í snertingu við járníð sjálft heldur við fituna sem gefur matnum fallega brúna áferð við eldun. Þetta kemur einnig í veg fyrir að maturinn brenni auðveldlega. Til að koma í veg fyrir að steypujárníð þorni upp og

fjarlægi nauðsynlegt fitulag ætti potturinn/ pannan aðeins að vera þrífín með heitu, hreinu vatni. Uppþvottalögur þurrkar upp yfirborðið og ætti ekki að vera notaður. Hægt er að fjarlægja bletti sem myndast við matreiðslu með því að strá salti í pottinn/ pönnuna og þurrka það af. Saltið dregur í sig aukafitu en skilur eftir nógu mikla fitu til að koma í veg fyrir að potturinn/pannan þorni.

Ómeðhöndlað steypujárn getur tærst ef það er ekki meðhöndlað rétt. Mikilvægt er að þurrka pottinn/pönnuna strax eftir þvott og bera olíu á járneð reglulega. Annað vert að nefna í sambandi við steypujárn er að það er hvarfgjarnt. Það þýðir að hráefni sem innihalda síru (eins og tómatar og sítrónur) geta misst lit eða dregið í sig örlítið járnbragð.

Potturinn/pannan getur einnig litast af salti/ síru í mat. Járn sem flagnar af pottinum/ pönnunni við eldamennsku er skaðlaust þar sem þetta er sama járn og fyrirfinnst, og ætti að vera, í mannslíkamanum. Hafðu í huga að handföng geta orðið mjög heit þegar er í pottinum/pönnunni á hellu eða í ofni. Notaðu alltaf pottaleppa við að færa pott/pönnu úr stað.

Lyftu alltaf steypujárninu ef þú þarft að færa það til á gleri eða keramikhelluborði. Ekki draga járneð yfir helluborðið ef þú vilt koma í veg fyrir rispur.

Haltu steypujárninu frá miklum og snöggum hitabreytingum, t.d. að taka það beint úr ísskápnum og setja á hellu eða láta kalt vatn renna á heitan pott/pönnu.

Ef þú lendir í vandræðum með vöruna, hafðu þá samband við næstu IKEA verslun/ þjónustuver eða kíktu á IKEA.is.

Rengjøring

Før første gangs bruk skal produktet vaskes for hånd og tørkes nøye.

Rengjør gryta eller panna etter bruk ved å vaske den i vann for hånd med en oppvaskbørste. Hvis du vasker gryta eller panna mens den fortsatt er varm, blir den enklere å rengjøre. Tørk den nøye etter rengjøring.

Bruk bare varmt vann til rengjøringen, ikke vaskemidler.

Råd om vedlikehold

For å klargjøre støpejernsgryta eller -panna, skal du gni inn alle overflater med litt olje. Varm deretter opp gryta/panna i stekeovnen eller på platetoppen til maks 150 °C i minst en time. La gryta/panna stå og kjøle seg ned, og tørk bort overflødig olje. Denne behandlingen skal gjentas tre ganger når produktet er nytt. Etter disse tre behandlingene, trenger det bare gjøres en gang i blant. Hvis det oppstår rust eller matflekker, eller hvis mat svir seg fast i bunnen, kan kokekaret rengjøres med stålull eller en skuresvamp, og deretter klargjøres på nytt.

Godt å vite

Gryta eller panna kan brukes på alle typer platetopper og i stekeovn.

Når du tilbereder mat i en panne av ubehandlet støpejern, samler stekefettet seg i de små porene i overflaten på støpejernet. Maten som skal stekes eller brunes, ligger derfor ikke rett på bunnen, men på et lag av fett som gir en pen, gyllen stekeflate. Dette forhindrer også at maten svir seg så lett. Panna skal bare vaskes med rent,

varmt vann for å unngå at det nødvendige fettlaget forsvinner og materialet tørker ut. Oppvaskmidler tørker ut overflaten og skal ikke benyttes. Flekker fra matrester kan fjernes ved å strø litt salt i gryta eller panna og deretter tørke den ren. Salt absorberer overflødig fett, men etterlater nok til å forhindre at gryta eller panna tørker ut.

Ubehandlet støpejern kan ruste hvis det ikke behandles riktig. Derfor er det viktig å tørke gryta/panna umiddelbart etter oppvask og olje den regelmessig. En annen ting å merke seg med støpejernsgryter og panner, er at materialet reagerer lett med andre stoffer. Det innebærer at sure matvarer (f.eks. sitron og tomat) lett kan bli misfarget eller ta lett smak av metallet.

Selve kokekaret kan også bli misfarget av salter og sure matvarer. Jern som flaker av gryta/panna under matlaging, er fullstendig harmløst. Det er samme type jern som eksisterer naturlig i menneskekroppen, og som kroppen trenger. Husk at håndtakene kan bli varme, når gryta/panna er i bruk på en platetopp eller i stekeovnen. Derfor er det viktig å alltid bruke grytekluter når du flytter på den.

Løft alltid opp gryter og panner før du flytter dem på en glasskeramisk eller keramisk platetopp. For å unngå risikoen for riper, skal den ikke trekkes over platetoppen.

Unngå å utsette gryta eller panna for store og plutselige temperatursvingninger, for eksempel ved å ta den ut av kjøleskapet og sette den rett på plata, eller ved å helle kaldt vann i en gryte/panne som allerede er blitt varmet opp.

Hvis du har problemer med eller spørsmål om produktet, kan du ta kontakt med ditt lokale IKEA-varehus, ringe kundeservice eller besøke [IKEA.no](https://www.ikea.no)

Puhdistaminen

Pese astia käsin ja anna kuivua täysin kuivaksi ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käytön jälkeen pata tai pannu pestään käsin harjalla ja vedellä. Jos astia on vielä lämmin käytön jäljiltä, se on helpompi puhdistaa. Pyyhi astia huolellisesti kuivaksi pesun jälkeen.

Käytä puhdistamiseen vain kuumaa vettä, ei pesuaineita.

Hoito-ohjeet

Valmistele valurautapata tai -pannu käytettäväksi ns. rasvapoltolla eli hiero pieni määrä öljyä koko pannun sisäpinnalle. Kuumenna öljyttyä pataa tai pannua uunissa tai keittotasolla max. 150 ° C lämmössä vähintään tunnin ajan. Tämän jälkeen anna astian jäähtyä, kunnes voit turvallisesti pyyhkiä ylimääräisen öljyn pois. Öljykäsittely tulee toistaa kolmesti, kun valurauta-astia on uusi. Ensimmäisten kolmen kerran jälkeen öljykäsittelyn voi toistaa ajoittain astian kunnon ylläpitämiseksi. Jos astian pintaan ilmestyy kulumaa ta elintarvikkeiden aiheuttamaa värjäytymistä tai jos ruokaa palaa pintaan kiinni, padan tai pannun voi puhdistaa teräsvillalla tai karkealla pesusienellä. Toista öljykäsittely puhdistamisen jälkeen.

Hyvä tietää

Pannu soveltuu käytettäväksi uunissa ja kaikentyypisillä keittolevyillä.

Käsittelemättömästä valuraudasta valmistetussa astiassa kypsennettävän ruoan paistorasva kerääntyy valurautapinnan pieniin huokosiin. Tällöin valmistettava ruoka on pannun pinnan

sijaan suorassa kosketuksessa ohueen rasvakerrokseen, mikä antaa ruoalle mukavan ruskean pinnan ja makua. Tämä myös estää ruoan liian helpon palamisen. Jotta valurautapinta ei kuivu vaan säilyttää tarpeellisen rasvapintansa, se tulisi puhdistaa pelkkää kuumaa vettä käyttäen. Astianpesuaineet kuivattavat astian pintaa, eikä niitä tule käyttää. Kypsennetyn ruoan jättämät värjäymät voidaan poistaa ripottelemalla hieman suolaa padan tai pannun pinnalle ja pyyhkimällä pinta sitten puhtaaksi. Suola imee liian rasvan pois, mutta säilyttää tarpeellisen kuivumista estävän rasvakerroksen.

Käsittelemättömästä valuraudasta valmistettu astia voi syöpyä, jos sitä ei hoida ohjeiden mukaisesti. On tärkeää pyyhkiä pata tai pannu kuivaksi välittömästi pesun jälkeen ja öljytä se säännöllisesti. Valurautaiset astiat reagoivat helposti kosketuksessa esimerkiksi happamiin elintarvikkeisiin kuten sitruunaan ja tomaattiin. Tällöin ruoka-aine saattaa värjäytyä astiassa tai siihen voi tarttua lievä metallinen maku.

Myös itse pata tai pannu saattaa värjäytyä kosketuksessa suoloihin ja happamiin elintarvikkeisiin. Pannun pinnasta kuumentamisen yhteydessä irtoava rauta on vaaratonta, sillä se on samaa rautaa, jota ihmiskehossa on luonnostaan. Huomaa, että astian kahvat kuumenevat uunissa ja liedellä. Käytä aina patakintaita kuumaa astiaa siirtäessäsi.

Älä vedä valurautaista pataa tai pannua lasisen tai keraamisen keittotason päällä naarmuuntumisen välttämiseksi. Nosta astia aina ylös ja laske haluttuun paikkaan.

Älä altista valurautaista pataa tai pannua suurille ja äkillisille lämpötilan muutoksille esim. siirtämällä astiaa suoraan jääkaapista kuumalle liedelle tai kaatamalla kylmää vettä jo kuumennettuun pataan tai pannuun.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, ota yhteyttä lähimpään IKEA-myymälääsi tai IKEA-asiakaspalveluun. Lisätietoja osoitteessa www.ikea.com.

Rengöring

Innan du använder denna produkt för första gången, diska den för hand och torka noggrant.

Rengör grytan/pannan efter användning genom att diska den för hand i vatten med en borste. Om du diskar pannan medan den fortfarande är varm är den lättare att rengöra. Torka torrt noga efter rengöring.

Använd endast varmt vatten för rengöring, inga rengöringsmedel.

Skötselråd

För att bränna in en gryta eller stekpanna i gjutjärn, smörjer du alla ytor med en liten mängd olja. Sedan hettar du upp grytan/pannan i ugnen eller på hällen till max. 150 °C (300 ° f) i minst en timme. Låt grytan/pannan svalna och torka av överflödigt olja. Denna behandling bör upprepas tre gånger när produkten är ny. När du har bränt in grytan/pannan behöver den bara behandlas på detta sätt då och då. Om rost- eller matfläckar uppstår, eller om mat bränns och fastnar, kan grytan/pannan rengöras med stålull eller med en slipande svamp och brännas in på nytt.

Bra att veta

Pannan kan användas på alla typer av hällar och är ugnssäker.

När mat tillagas i en obehandlad gjutjärns-gryta/panna samlas stekfettet i de små porerna i gjutjärnsytan. Maten som ska stekas eller brynas ligger därför inte direkt på gjutjärnet, utan på ett lager av fett, vilket bidrar till att skapa en fin, brun yta på det du tillagar. Det gör också att maten inte bränns så lätt. För att inte torka ut

materialet genom att ta bort det nödvändiga skiktet av fett, bör pannen rengöras med endast rent, hett vatten. Diskmedel torkar ut ytan och bör inte användas. Fläckar av kvarvarande matrester kan avlägsnas genom att strö lite salt i grytan/pannan och sedan torka rent. Salt absorberar överflödigt fett, men lämnar precis tillräckligt för att förhindra att grytan/pannan torkar ut.

Obehandlat gjutjärn kan rosta om det inte behandlas på rätt sätt. Det är därför viktigt att torka grytan/pannan torr direkt efter diskning och att olja in den regelbundet. En nackdel med gjutjärns grytor/pannor är att materialet är reaktivt. Det innebär att sura livsmedel (t.ex. citron och tomat) kan missfärgas eller ta smak av metallen.

Grytan/pannan kan också missfärgas av salter och sura livsmedel. Järn som fälls ut från grytan/pannan under tillagningen är helt ofarligt, eftersom det är samma typ av järn som finns, och bör finnas, normalt i människokroppen. Tänk på att handtagen blir varma när grytan/pannan används på en häll eller i en ugn. Använd alltid grytvantar när du flyttar den.

Lyft alltid grytan/pannan när du flyttar den på en glas- eller keramikhäll, Dra den inte över hällen, för att undvika risken för repor.

Utsätt inte grytan/pannan för stora och snabba temperaturförändringar, till exempel genom att ta den direkt från kylskåpet och sätta den på hällen eller spola kallt vatten på en redan uppvärmd gryta/panna.

Om du har några problem med produkten, kontakta närmaste IKEA varuhus/kundtjänst eller besök www.ikea.com

Čištění

Před prvním použitím výrobek umyjte v ruce a pečlivě osušte.

Hrnec/pánev po použití umývejte v ruce pomocí kartáčku na nádobí. Pokud pánev umyjete, dokud je stále horká, snáze z ní odstraníte všechny nečistoty. Po umytí ji pečlivě osušte.

K mytí používejte pouze vodu bez čisticích prostředků.

Péče o výrobek

Litinové hrnce a pánve vyžadují pravidelnou údržbu. Na litinové povrchy aplikujte malé množství oleje. Poté ohřejte hrnec/pánev v troubě nebo na varné desce na max. 150 °C (300 °F) po dobu minimálně jedné hodiny. Nechte nádobí vychladnout a setřete přebytečný olej. Toto ošetření proveďte třikrát, pokud je výrobek nový. Po trojnásobném ošetření je potřeba tuto úpravu opakovat pouze jednou za čas. Pokud se objeví koroze nebo skvrny po některých potravinách, popř. po připálených jídlech, můžete hrnec/pánev očistit pomocí drátěnky nebo hrubší houbičky. Poté jej znovu ošetřete dle uvedeného návodu.

Užitečné informace

Pánev lze používat na všech typech varných desek a je vhodná také do trouby.

Pokud budete jídlo připravovat v neošetřeném litinovém hrnci/pánvi, bude se tuk ze smažení shromažďovat v malých pórech na povrchu litiny. To znamená, že jídla, která smažíte nebo opékáte, nejsou v přímém kontaktu se dnem nádobí, ale spíše s vrstvou tuku, která zajišťuje připravovanému pokrmu hezký zlatavý

povrch. Tímto způsobem také zabráníte snadnému připalování potravin. Abyste předešli vysychání materiálu a odstranění potřebné vrstvy tuku, myjte pánev/hrnec pouze čistou teplou vodou. Čisticí prostředek na nádobí výrobek vysušuje a neměl by být používán. Skvrny z připravovaných jídel odstraní nasypáním soli do pánve/hrnce, kterou poté setřete. Sůl absorbuje přebytečný tuk, ale ponechává dostatek tuku, který zabraňuje vysychání hrnce/pánve.

Neošetřená litina může korodovat, pokud o ní není náležitě pečováno. Je proto důležité otřít hrnec/pánev do sucha ihned po umytí a pravidelně povrch nádobí ošetřovat olejem. Další věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že je tento materiál reaktivní. To znamená, že kyselé potraviny (např. citrony a rajčata) mohou ztratit svou barvu a získat lehkou příchuť kovu.

Sůl a kyselé potraviny mohou také změnit barvu hrnce/pánve. Železo, které se během vaření uvolňuje od hrnce/pánve, je naprosto neškodné, protože je to stejný typ železa, které je a mělo by se běžně nacházet v lidském těle. Mějte na paměti, že ucha hrnce se při používání na varné desce nebo v troubě zahřívají. Při manipulaci s hrncem vždy používejte chňapky.

Během posunování na skleněné nebo keramické varné desce nádobí vždy zvedněte. Aby nedošlo k poškrábání povrchu varné desky, neposunujte nádobí přímo po jejím povrchu.

Nevystavujte hrnec/pánev velkým a náhlým změnám teploty, např. přemístěním přímo z chladničky na varnou desku, nebo nalitím studené vody do horkého hrnce/pánve.

Máte-li s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na nejbližší obchodní dům, služby zákazníkům IKEA nebo navštivte stránky www.IKEA.cz

Limpieza

Antes del primer uso, lava el producto a mano y sécalo por completo.

Después de cada uso, limpia la olla/sartén con agua y un cepillo para la vajilla. Si lo haces cuando aún esté caliente, te resultará más fácil. Sécalo bien después de lavarlo.

Limpia el producto únicamente con agua caliente. No utilices detergentes.

Instrucciones de mantenimiento

Para tratar una olla o una sartén de hierro fundido, impregna toda la superficie con una pequeña cantidad de aceite y ponla a calentar en el horno o en una placa de cocina a una temperatura máxima de 150 °C durante 1 hora como mínimo. Deja que la olla o sartén se enfríe y retira el exceso de aceite. Si el producto es nuevo, este tratamiento debe repetirse al menos tres veces y, en adelante, repetir la operación de vez en cuando. Si la olla o sartén se oxida, le aparecen manchas producidas por comida o un alimento se quema y queda pegado, límpiala con estropajo de acero o una esponja abrasiva y vuelve a curarla.

Información importante

La sartén se puede utilizar en todo tipo de placas de cocina y en el horno.

Cuando se cocina en una sartén de hierro fundido sin tratar, la grasa de la cocción se acumula en los pequeños poros de la superficie. Por lo tanto, los alimentos que se fríen o refríen no entran en contacto directo con el fondo, sino que reposan sobre una capa de grasa que contribuye a que se doren. De esta forma también se evita que los alimentos se quemen con facilidad. Para

evitar retirar la capa de grasa que protege el material, es conveniente limpiar el utensilio únicamente con agua caliente. No deben utilizarse detergentes, ya que resecan la superficie. Para eliminar las manchas de comida, solo hay que espolvorear un poco de sal en el fondo de la olla o sartén y frotarlo. La sal absorbe el exceso de grasa pero dejando la cantidad justa evitar que el utensilio se reseque.

Si no se trata adecuadamente, el hierro fundido se puede oxidar. Por ello, es fundamental secar la olla o sartén justo después de lavarla y engrasarla con regularidad. Además, el hierro fundido es un material reactivo, lo que significa que los alimentos ácidos (como el limón y el tomate) pueden cambiar de color o adquirir un ligero gusto metálico.

La olla o sartén también puede cambiar ligeramente de color en contacto con sal y alimentos ácidos. El hierro que se libera durante la cocción no supone ningún peligro para la salud, ya que es el mismo hierro que se encuentra en el cuerpo humano. Ten en cuenta que el mango se calienta cuando se cocina en una placa o en el horno. Utiliza siempre una manopla para mover de sitio el utensilio caliente.

Para evitar que la placa vitrocerámica se raye, levanta la olla o sartén cuando la desplaces.

No expongas la olla o sartén a cambios bruscos de temperatura, como por ejemplo, pasándola directamente de la nevera a la placa de cocina, o echándole agua fría justo después de haberla utilizado para cocinar.

Si tienes algún problema con el producto, no dudes en ponerte en contacto con tu tienda IKEA, con el Servicio de Atención al Cliente, o entra en www.ikea.com.

Pulizia

Prima di usare questo prodotto per la prima volta, lavalo a mano e asciugalo bene.

Dopo l'utilizzo, lava la pentola o la padella a mano nell'acqua, usando una spazzola. È più facile pulirla se la lavi quando è ancora calda. Asciugala bene dopo averla pulita.

Per la pulizia usa solo acqua calda, senza detergenti.

Istruzioni per la manutenzione

Per trattare una pentola o una padella in ghisa, ungi tutte le superfici con una piccola quantità di olio. Dopodiché scalda la pentola o la padella in forno o sul piano cottura a una temperatura massima di 150° (300°F) per almeno un'ora. Lascia raffreddare la pentola o la padella ed elimina l'olio in eccesso. Questo trattamento dev'essere ripetuto tre volte quando il prodotto è nuovo. In seguito, potrai ripeterlo solo una volta ogni tanto. Se sulla pentola o sulla padella ci fossero segni di corrosione o macchie di cibo, oppure se i cibi dovessero bruciarsi e rimanere attaccati, puoi pulirle con lana d'acciaio o una spugna abrasiva e poi trattarle nuovamente.

Utile da sapere

La padella si può usare su tutti i tipi di piani cottura e nel forno.

Quando i cibi vengono cucinati in una pentola o una padella in ghisa non trattata, i grassi si raccolgono nei piccoli pori della superficie della ghisa. Questo significa che i cibi non sono a contatto diretto con la base, ma con uno strato di grasso che ti permette di ottenere cibi perfettamente dorati. Questo inoltre evita che i cibi si

brucino facilmente. Per evitare di rimuovere lo strato di grasso necessario ed essiccare il materiale, pulisci la padella solo con acqua calda e pulita. Non usare il detersivo per i piatti perché asciuga la superficie. Puoi eliminare le macchie di cibo cospargendo la padella di sale e pulendola. Il sale assorbe il grasso in eccesso, ma ne lascia una quantità sufficiente per proteggere la pentola o la padella dall'essiccamento.

La ghisa non trattata può corrodersi se non viene usata nel modo corretto. È quindi fondamentale asciugare la pentola o la padella subito dopo averle lavate e oliarle regolarmente. È importante anche tenere presente che la ghisa reagisce a contatto con alcuni tipi di alimenti: i cibi acidi (per esempio i limoni e i pomodori) possono scolorirsi o assumere un leggero sapore metallico.

Anche la pentola o la padella possono scolorirsi a contatto con sali e alimenti acidi. Il ferro rilasciato da questo prodotto durante la cottura è completamente atossico, poiché è lo stesso tipo di ferro presente nel corpo umano. Tieni conto del fatto che i manici della pentola o della padella si scaldano quando queste vengono utilizzate sul piano cottura o in forno. Usa sempre le presine quando le sposti.

Quando sposti la pentola o la padella su un piano cottura in vetro o in ceramica, sollevale sempre. Per evitare la formazione di graffi, non trascinarle sul piano cottura.

Non esporre la pentola o la padella a forti e improvvisi sbalzi di temperatura: non trasferirle, per esempio, direttamente dal frigorifero al piano cottura e non versare acqua fredda sulla pentola o sulla padella dopo averle scaldate.

In caso di problemi con il prodotto, contatta il tuo negozio IKEA o il Servizio Clienti, oppure visita il sito www.ikea.it

Tisztítás

Az első használat előtt alaposan mosogasd el kézzel, majd töröld szárazra.

Használat után mindig kézzel mosogasd el egy kefe segítségével. Melegen könnyebb a tisztítása. Ha elmostad, töröld szárazra.

Kizárólag forró vízzel tisztítsd, mosogatószeret és vegyszereket ne használj.

Ápolási útmutató

Az öntöttvas edényt/serpenyőt belső részére vigyél fel egy kis olajat. Ezután melegítsd fel a főzőlapon vagy a sütőben 150°C-ra, és legalább egy órán keresztül hagyd így. Ezt követően hagyd kihűlni és töröld le a felesleges olajat. Ezt a kezelést új termék esetén háromszor el kell végezni, utána elég néha-néha megismételni. Ha korrózió lépne fel vagy ételfoltok maradnának rajta, forró vízzel és egy szivaccsal tisztítsd meg, majd végezd el újra az olajozást.

Jó tudni

Ez a serpenyő minden típusú főzőlapon, tűzhelyen és sütőben is egyaránt használható.

Ha egy kezeletlen felületű, öntöttvas serpenyőben vagy edényben készítesz ételt, sütés közben a zsír összegyűlik annak felületén. Így az étel tulajdonképpen nem érintkezik közvetlenül az edény aljával, csupán a zsírréteggel, így aranybarnára sül és nem fog olyan könnyen megégni. Az anyag kiszáradását és a zsírréteg elvesztését megelőzheted azzal, ha csak tiszta, forró vízzel öblíted el. A mosogatószeresek kiszáríthatják az edény alját, így használatuk nem ajánlott. Az esetleges ételmaradékokat és foltokat egy

kis só segítségével is el lehet távolítani. A só csak a felesleges zsírt szívja fel, így a felület nem szárad ki.

A kezeletlen felületű öntöttvas edények korrodálódhatnak, ha nem megfelelően kezeled őket. Fontos, hogy elmosás után töröld őket szárazra és rendszeresen olajozd be őket. Anyaguk reakcióba lép más anyagokkal, így a savas ételek (pl. citrom, paradicsom) elszíneződhetnek vagy fémes ízt kaphatnak.

Az edény/serpenyő elszíneződhet a sós vagy savas ételektől. A leváló fémdarabok teljesen ártalmatlanok, mivel ez az anyag az emberi testben is megtalálható. Légy óvatos, mivel a serpenyő nyele/edény füle felmelegedhet használat közben. Mozgatásukkor mindig használj edényfogót.

Ha üvegkerámia főzőlapon használod őket, mozgatáskor mindig emeld fel az edényt/serpenyőt, nehogy megkarcolják a főzőlapot.

Az edényt/serpenyőt ne tedd ki hirtelen hőmérséklet-változásnak, pl. a hűtőszekrényből kivéve ne tedd rögtön a főzőlapra, a felmelegítést követően pedig ne önts bele hideg vizet.

Ha bármilyen problémád merülne fel a termékkel kapcsolatban, keresd fel a legközelebbi IKEA áruház Vevőszolgálatát, vagy látogasd meg az IKEA.hu weboldalt.

Czyszczenie

Przed użyciem tego produktu po raz pierwszy, zmyj go pod bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

Po użyciu czyść garnek/patelnię zmywając pod bieżącą wodą za pomocą szczoteczki. Łatwiej oczyścić patelnię, kiedy jest jeszcze ciepła. Ostrożnie wytrzyj do sucha po wyczyszczeniu.

Do czyszczenia używaj tylko gorącej wody, bez detergentów.

Pielęgnacja

Aby wypalić żeliwny garnek lub patelnię, natrzyj wszystkie powierzchnie niewielką ilością oleju. Następnie podgrzej garnek/patelnię w piekarniku lub na płycie kuchennej do maks. 150°C (300°F) przez co najmniej godzinę. Odstaw garnek/patelnię do ostygnięcia i zetrzyj nadmiar oleju. Zabieg ten należy powtórzyć trzy razy, jeżeli produkt jest nowy. Po wypaleniu garnka/patelni trzy razy, wystarczy naczynie przesmarować raz na jakiś czas. W razie pojawienia się korozji lub plam z żywności, albo przypalenia się i przywarcia jedzenia, garnek/patelnię można czyścić wełną stalową lub gąbką ścierną, a następnie ponownie wypalić.

Przydatne informacje

Patelnię można używać na wszystkich rodzajach płyt kuchennych oraz w piekarniku.

Jeżeli potrawa gotowana jest na niepowlekanym żeliwnym garnku/patelni, tłuszcz do smażenia zbiera się w małych porach na powierzchni żeliwa. Oznacza to, że potrawy, które mają być smażone lub

zrumienione, nie stykają się bezpośrednio z dnem, a raczej z warstwą tłuszczu, która nadaje ładną, brązową powierzchnię gotowanej potrawie. To sprawia również, że żywność nie przypala się tak łatwo. Aby uniknąć wysuszenia materiału i usunięcia niezbędnej warstwy tłuszczu, patelnię powinno się czyścić tylko czystą, gorącą wodą. Płyny do zmywania naczyń wysuszają powierzchnię i nie należy ich używać. Plamy z gotowanych potraw można usunąć wsypując trochę soli do garnka/patelni, a następnie wyczyszczenie. Sól absorbuje nadmiar tłuszczu, ale pozostawia wystarczającą ilość, aby zapobiec przesuszeniu garnka/patelni.

Niepowlekanе żeliwo może korodować, jeśli nie zostanie właściwie zabezpieczone. Dlatego ważne jest, aby garnek/patelnię wycierać do sucha bezpośrednio po umyciu i regularnie olejować. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku żeliwnych garnków/patelni jest to, że materiał wchodzi w reakcję. Oznacza to, że kwaśne produkty (np. cytryny i pomidory) mogą zmieniać kolor i nabrać lekkiego posmaku metalu.

Sam garnek/patelnia może również ulec przebarwieniu na skutek działania soli i kwaśnych produktów. Łuski żelaza, które odchodzą z garnka/patelni podczas gotowania, są całkowicie nieszkodliwe, ponieważ jest to ten sam rodzaj żelaza, który normalnie jest i powinien być obecny w ludzkim ciele. Pamiętaj, że uchwyty nagrzewają się, kiedy garnek/patelnia stoi na płycie grzejnej lub w piekarniku. Podczas przenoszenia zawsze używaj łąpek do naczyń.

Zawsze podnoś garnek/patelnię, jeżeli chcesz przestawić naczynie na płycie szklanej lub ceramicznej. Aby uniknąć ryzyka zarysowania, nie przesuwaj naczyń po płycie kuchennej.

Nie narażaj garnka/patelni na duże i nagłe zmiany temperatury, np. wyjmując bezpośrednio z lodówki i stawiając na płycie kuchennej, lub wylewając zimną wodę do rozgrzanego garnka/patelni.

W razie jakichkolwiek problemów z produktem, prosimy o kontakt z najbliższym sklepem IKEA/Działem Obsługi Klienta lub odwiedzenie strony www.ikea.com

Puhastamine

Enne toote esmakordset kasutamist pese seda käsitsi ja kuivata korralikult.

Puhasta pott või pann pärast kasutamist, pestes seda käsitsi vees ja kasutades nõudepesuharja. Kui sa pesed potti või panni siis, kui see on veel soe, on seda lihtsam puhastada. Pühi korralikult pärast pesemist kuivaks.

Kasuta pesemiseks vaid kuuma vett, ära kasuta nõudepesuvahendit.

Hooldusjuhised

Selleks, et karastada malmpotti või -panni, hõõru selle pinna laiali väike kogus õli. Seejärel kuumuta potti või panni ahjus maksimaalselt 150°C kraadi juures minimaalselt ühe tunni vältel. Jäta pott või pann jahtuma ja pühi ära üleliigne õli. Seda hooldust peaks kordama kolm korda uue toote puhul. Pärast poti või panni kolmekordset karastamist, tuleb seda edaspidi vaid vahel uuesti karastada. Kui peaks tekkima märke roostest või toiduplekkidest või kui toit hakkab kõrbema ja poti või panni külge kinni jääma, võid potti või panni puhastada teraskäsna või muu abrasiivse käsnaga ning seejärel uuesti karastada.

Kasulik teave

Panni võib kasutada igat tüüpi pliitidel ja ahjus.

Kui toitu valmistatakse töötlemata malmpotis või -pannil, koguneb küpsetamiseks kasutatud rasvaine väikestesse pooridesse malmi pinnal. See tähendab, et toit ei prae ega pruunistu mitte poti või panni pinnal, vaid rasvakihi sees

ning muutub kenasti pruuniks. See hoiab ära ka toidu kõrbemise. Selleks, et toit materjali ei kuivataks ja üleliigse rasvakihi eemaldamiseks, tuleks potti või panni pesta kuumas ja puhtas vees. Nõudepesuvahend kuivatab poti või panni pinda ning seda ei tohiks kasutada. Küpsetatud toidu plekid saab eemaldada, raputades potile või pannile pisut soola ja seejärel puhtaks pühkides. Sool imab endasse üleliigse rasva, kuid jätab seda piisavalt alles, et hoida ära poti või panni ärakuivamine.

Töötlemata malm võib roostetada, kui seda õigesti ei töödelda. Seetõttu on oluline pott või pann pärast pesemist korralikult kuivatada ja seda regulaarselt õlitada. Lisaks peab malmpottide ja -pannide puhul silmas pidama seda, et nende materjal on reaktiivne. See tähendab, et happelised toiduained (nt sidrunid ja tomatid) kaotavad oma värvi või saavad juurde kerge metallimaitse.

Pott või pann ise võib samuti kaotada värvi soolade ja happeliste toiduainete tõttu. Poti või panni küljest kooruv raud on täiesti normaalne ja ohutu, kuna see on sama tüüpi raud, mida leidub ka inimese kehas. Pea meeles, et käepidemed muutuvad kasutamise ajal kuumaks. poti või panni liigutamisel kasuta alati pajakindaid.

Tõsta alati potti või panni, kui liigutad seda klaaskeraamilisel pliidil. Vältimaks kriimustusi, ära vea seda mööda pliiti.

Välidi poti või panni puhul järske temperatuurimuutusi, nt väldi selle panemist otse külmikust pliidile või sellesse külma vee valamist, kui pott on juba kuum.

Kui tootega tekib probleeme, võta ühendust lähima IKEA poe/klienditeenindusega või külasta www.IKEA.com.

Tīrīšana

Pirms lietot šo precī pirmoreiz, nomazgāt to ar rokām un rūpīgi noslaucīt.

Pēc lietošanas nomazgāt katlu/pannu ar ūdeni un mazgāšanas birsti. Pannu būs vieglāk nomazgāt, ja tā vēl nebūs pilnībā atdzisusi. Pēc mazgāšanas rūpīgi nosusināt.

Mazgāšanai lietot tikai karstu ūdeni – neizmantojot mazgāšanas līdzekļus.

Kopšanas instrukcija

Čuguna katlu vai pannu sagatavo lietošanai, ieziežot virsmu ar nelielu eļļas daudzumu, tad karsējot katlu/pannu krāsnī vai uz degļa maks.150°C (300°F) temperatūrā vismaz 1 stundu. Pēc tam ļauj katlam/pannai atdzist un noslauka lieko eļļu. Ja katls/panna ir jauns, tas pats jāatkārto 3 reizes. Pēc sagatavošanas lietošanai katls/panna atkārtoti jāapstrādā tikai laiku pa laikam. Ja radušies rūsas vai ēdiena traipi vai pielipis piededzināts ēdiens, katlu/pannu var notīrīt ar tērauda sūkli un tad apstrādāt no jauna, kā norādīts iepriekš.

Noderīga informācija

Panna ir piemērota visu veidu plītīm, un to var lietot arī cepeškrāsnī.

Ja ēdienu gatavo neapstrādātā čuguna katlā/pannā, taukvielas, ko izmanto cepšanai, iesūcas čuguna virsmas porās. Tāpēc ēdiens, ko cep vai apbrūnina traukā, neatrodas tiešā saskarē ar pamatni, bet gan ar taukvielu kārtiņu, kas izveido gardu garoziņu. Tas novērš ēdiena ātru piedegšanu. Lai materiāls neizžūtu, un netiktu noņemta nepieciešamā taukvielu kārtiņa, pannu mazgāt tikai ar tīru, karstu ūdeni. Neizmantojot mazgāšanas līdzekli, jo tas sausina virsmu. Ēdiena

traipus var notīrīt, iekaisot katlā/pannā sāli un tad trauku izslaukot. Sāls uzsūc liekās taukvielas, bet nesašina katla/pannas virsmu.

Ja čuguns nav atbilstoši apstrādāts, uz tā var veidoties rūsa. Tāpēc ir svarīgi katlu/pannu uzreiz pēc mazgāšanas noslaucīt un regulāri ieeļļot. Svarīgi zināt, ka čuguns ir reaģējošs materiāls. Tas nozīmē, ka skābi saturoši produkti (piem., citroni un tomāti) var zaudēt krāsu vai pēc gatavošanas iegūt metālisku piegaršu.

Sāls vai skābi saturošo produktu iedarbības rezultātā krāsu var zaudēt arī katls/panna. Dzelzs, kas ēdiena gatavošanas laikā var nolobīties no katla/pannas virsmas, ir nekaitīga, jo ir tāda pati kā dzelzs, kas atrodama arī cilvēka organismā. Svarīgi atcerēties, ka, lietojot uz plīts vai cepeškrāsnī, rokturi sakarst. Pārvietojot izmantot virtuves cimds.

Pārvietojot uz stikla keramikas plīts virsmas, katls/panna ir jāpaceļ. Lai nesaskrāpētu plīts virsmu, trauku nedrīkst pa to vilkt.

Nepakļaut katlu/pannu lielām, pēkšņām temperatūras pārmaiņām, piemēram, liekot uz plīts uzreiz no ledusskapja vai lejot aukstu ūdeni katlā/pannā, kas jau ir sakarsēts/sakarsēta.

Ja radušies sarežģījumi ar precī, lūdzam sazināties ar IKEA veikalu/Klientu apkalpošanas nodaļu vai doties uz tīmekļa vietni www.IKEA.lv.

Plovimas

Prieš naudojant maisto ruošimo indą pirmą kartą, jį reikia išplauti rankomis ir gerai nusausinti.

Po kiekvieno naudojimo plaukite indą rankomis, naudodami indų plovimo šepetį, jeigu reikia. Bus lengviau švariai išplauti, kol indas šiltas. Išplovę kruopščiai nusausinkite.

Plaukite karštu vandeniu, nenaudokite indų ploviklio.

Priežiūros instrukcijos

Ketaus keptuvę / puodą paruošite naudojimui taip: kepimo aliejumi įtrinkite visą indą ir kaitinkite jį 150 °C temp. orkaitėje arba ant viryklės mažiausiai 1 valandą; palaukite, kol puodas / keptuvė atvės, nuvalykite aliejaus perteklių.

Procedūrą pakartokite tris kartus, jei maisto ruošimo indas yra naujas. Ateityje kartokite pagal poreikį. Jei maisto ruošimo indas ims rūdyti, atsiras maisto dėmių, patiekalai ims degti ir kibti prie dugno, pašveiskite indą plienine ar įprasta šveičiamąja kempinėle ir pakartokite aprašytą procedūrą.

Naudinga žinoti

Indas tinka maistui ruošti ant visų tipų viryklių, kaitlenčių ir orkaitėje.

Jei maisto ruošimo indas specialiai nebuvo tepamas aliejumi ir kaitinamas, kad susidarytų apsauginis sluoksniškas, jis susidarys natūraliai, kepant riebalų turinčius produktus. Ketus – akyta medžiaga, todėl dalis kepimo metu išsiskyrusių riebalų susigers į paviršių, sudarydami plėvelę, o kepami patiekalai gražiai skrus, nekibs, nepridegs, nes neturės tiesioginio sąlyčio su metalu. Tik svarbu indą plauti karštu

vandeniui be indų ploviklio, kuris naikina apsauginį riebalų sluoksnį, sausina. Jei vandens neužtenka švariai išplauti, naudokite druską: užberkite jos ant paviršiaus ir nuvalykite. Druska sugeria riebalų perteklių, bet nedžiovina.

Neapdorotas ketus gali rūdyti, jei bus netinkamai prižiūrimas. Svarbu po kiekvieno naudojimo ketaus puodą / keptuvę nusausti ir ištepti aliejumi. Taip pat verta prisiminti, kad rūgštūs maisto produktai, tokie kaip pomidorai, citrinos, gali sukelti maisto ruošimo indo spalvos pakitimus, produktai gali įgauti metalo skonio.

Maisto ruošimo indo spalvos pakitimus sukelia druska ir rūgštūs maisto produktai. Atskilę miniatiūriniai geležies gabalėliai visiškai nepavojingi, nes tai ta pati geležis, kuri randama žmogaus organizme.

Prisiminkite, kad maisto ruošimo indo rankena (-os) įkais, kai ruošite valgį ant viryklės ar orkaitėje, todėl visada naudokite puodkėles.

Naudodami ant stiklo keramikos kaitlentės, visada kilstelėkite puodą / keptuvę, kai norite perkelti ar patraukti, nes kitaip subraižysite kaitlentę.

Ketaus indams kenkia staigūs temperatūros pokyčiai, todėl nereikėtų tokio indo šildyti ant viryklės, jei ką tik ištraukėte iš šaldytuvo arba pilti šaltą vandenį į jau įkaitusį.

Kilus klausimų kreipkitės į IKEA Pirkėjų aptarnavimo skyriaus darbuotojus arba apsilankykite interneto svetainėje www.IKEA.lt.

Limpeza

Antes da primeira utilização deve lavar à mão e secar cuidadosamente.

Após a sua utilização, lave o recipiente à mão com água e uma escova. Se lavar o recipiente enquanto ainda estiver morno será mais fácil a limpeza. Enxagúe cuidadosamente após a lavagem.

Use apenas água quente, sem detergentes.

Instruções de manutenção

Para tratar um recipiente em ferro fundido, aplique uma pequena quantidade de óleo em toda a superfície. Depois, aqueça o recipiente no forno a uma temperatura máx. de 150°C durante um mínimo de 1h. Deixe o recipiente arrefecer e remova o excesso de óleo. Antes de usar o artigo pela primeira vez, repita este tratamento 3 vezes. Após fazer o tratamento 3 vezes, o recipiente já só necessita de ser tratado de vez em quando. Se surgirem marcas de corrosão ou de alimentos, ou se a comida queimar e pegar, o recipiente pode ser lavado com palha d' aço ou com uma esponja abrasiva e depois voltar a seguir os passos do tratamento.

Convém saber

A frigideira pode ser utilizada em todos os tipos de placas e também no forno.

Se cozinhar alimentos num recipiente em ferro fundido sem que tenha sido tratado, a gordura irá acumular-se nos poros da sua superfície. Isso significa que os alimentos a fritar ou alourar não entram em contacto direto com a base, mas sim com uma camada de gordura, o que irá permitir dourar a comida. Isso também evita que

os alimentos se queimem facilmente. Para evitar que o material seque e que se remova a camada de gordura necessária, a frigideira só deve ser lavada com água quente. Os detergentes secam a superfície, logo, não devem ser utilizados. As manchas de comida podem ser removidas aplicando um pouco de sal no recipiente, limpando de seguida. O sal absorve o excesso de gordura, deixando o suficiente para evitar que o recipiente seque.

O ferro fundido sem tratamento pode corroer se não for tratado adequadamente. Por isso, é importante limpar o recipiente logo após a lavagem e aplicar-lhe óleo regularmente. Outra característica dos recipientes em ferro fundido é o facto de o material ser reativo. Isso significa que os alimentos ácidos (ex. limões e tomates) podem ficar descolorados ou ganhar um leve sabor metálico.

O próprio recipiente também pode descolorar com o sal e os alimentos ácidos. O ferro que se desprende do recipiente durante os cozinhados é totalmente inofensivo, pois é do mesmo tipo de ferro que normalmente se pode encontrar no corpo humano. Tenha em conta de que as pegas aquecem quando o recipiente é utilizado numa placa ou num fogão. Para deslocar o recipiente, use sempre pegas. Levante sempre o recipiente ao deslocá-lo numa placa de vidro ou de cerâmica. Para evitar riscar, não o arraste pela placa.

Não exponha o recipiente a mudanças de temperatura extremas e súbitas, por exemplo, retirá-lo do frigorífico e colocá-lo diretamente sobre a placa ou deitar água fria num recipiente que tenha sido previamente aquecido.

Caso tenha alguma questão com o produto, contacte a sua loja IKEA, o Apoio ao Cliente ou vá a www.ikea.pt.

Curățare

Înainte de utilizarea acestui produs pentru prima dată, se spală manual și se usucă bine.

Curăță oala/tigaia după utilizare prin spălare manuală cu apă, folosind o perie. Dacă speli tigaia în timp ce este încă caldă, va fi mai ușor de curățat. Șterge vasul bine după curățare.

Folosește doar apă caldă pentru curățare, fără detergent.

Instrucțiuni de îngrijire

Pentru a pregăti o oală sau o tigaie din fontă, unge toate suprafețele cu o cantitate mică de ulei. Apoi încălzește oala/tigaia în cuptor sau pe plită la temperatura maximă de 150°C timp de minim o oră. Lasă oala/tigaia să se răcească și șterge surplusul de ulei. Repetă tratamentul de trei ori atunci când produsul este nou și apoi de câte ori este necesar. Dacă apar pete de rugină sau de mâncare, sau dacă mâncarea se arde și se lipește, oala/tigaia poate fi curățată cu un burete de sârmă sau un burete abraziv și apoi efectuează tratamentul din nou.

Bine de știut

Tigaia se poate folosi pe toate tipurile de plite și în cuptor.

Atunci când alimentele sunt gătită într-o oală/tigaie de fontă netratată, grăsimea de prăjire se acumulează în porii mici din suprafața de fontă. Astfel mâncarea prăjită sau gătită nu este în contact direct cu baza, ci cu un strat de grăsime, care rumenește frumos mâncarea preparată și previne arderea mâncării. Pentru a evita uscarea materialului și eliminarea stratului necesar

de grăsime, tigaia trebuie să fie curățată numai cu apă caldă. Nu folosi detergent de vase deoarece usucă suprafața. Petele de mâncare pot fi eliminate dacă presari puțină sare în vas și apoi îl ștergi. Sarea absoarbe excesul de grăsime, dar lasă exact cantitatea necesară de grăsime pentru a preveni uscarea vasului.

Fonta netratată corespunzător poate rugini. Prin urmare, este important să ștergi oala/tigaia direct după spălare și să o ungi cu ulei periodic. Materialul din fontă este reactiv, ceea ce înseamnă că alimentele acide (de ex. lămâile și roșiile) se pot decolora sau pot avea un gust ușor metalic.

Oala/tigaia se poate decolora datorită sării și alimentelor acide. Fierul care se dezlipește de pe oală/tigaie în timpul gătitului este complet inofensiv deoarece este la fel ca fierul care să găsește în mod normal în corpul uman. Atenție că mânerul se încind când vasul este folosit pe o plită sau în cuptor. Folosește întotdeauna un șervet termic când muți vasul.

Ridică întotdeauna vasul când îl muți pe o plită de sticlă sau ceramică. Pentru a evita riscul zgârierii, nu trage vasul pe suprafața plitei.

Nu expune oala/tigaia la variații bruște de temperatură, de ex. o așezi direct pe plită după ce ai scos-o din frigider, sau torni apă rece în vasul care a fost deja încălzit.

Pentru orice probleme legate de produs, contactează magazinul IKEA/Relații Clienți sau vizitează www.ikea.ro

Čistenie

Pred prvým použitím výrobok dôkladne ručne umyte a osušte.

Hrnec/panvicu po použití umyte ručne vo vode pomocou kefky. Ak panvicu umyjete ešte za tepla, bude čistenie jednoduchšie. Po umytí dôkladne osušte.

Na čistenie používajte iba horúcu vodu, žiadne čistiace prípravky.

Starostlivosť

Liatinova panvica či hrniec sa temperujú tak, že malé množstvo oleja rozotriete na celý povrch. Potom zahrejete panvicu/hrniec v rúre alebo na varnej doske na max. 150 °C na min. 1 hodinu. Nechajte hrniec/panvicu vychladnúť a utrite prebytočný olej. S novým výrobkom je potrebné opakovať tento postup trikrát. Po prvých troch ošetrovaniach stačí, že budete panvicu/hrniec temperovať raz za čas. Ak dôjde ku korózii alebo sa zašpiní od jedla, či dôjde k pripáleniu, vyčistite ju ocelovou drôtenkou alebo drsnou špongiou a znovu temperujte.

Dobré vedieť

Panvica sa hodí na všetky typy varných dosiek i do rúry.

Keď sa jedlo varí v neošetrenom liatinovom hrnci / panvici, tuk na vyprážanie sa zhromažďuje v malých póroch na povrchu liatiny. To znamená, že jedlo, ktoré pripravujete, nie je v priamom kontakte s panvicou, ale skôr s vrstvou tuku, ktorá jedlu dodáva pekný hnedý povrch. Takisto sa takto vyhnete pripálenému jedlu. Aby sa zabránilo vysychaniu materiálu a aby na panvici ostala potrebná vrstva tuku, panvica možno čistiť iba čistou, teplou vodou.

Čistiace prostriedky by spôsobili vysychanie povrchu, preto sa nesmú používať. Škvrný z varených potravín sa dajú odstrániť soľou, ktorú nasypete do panvice/hrnca a následne utriete. Soľ absorbuje prebytočný tuk, ale zároveň zanechá dosť tuku, aby sa zabránilo vysušeniu hrnca/panvice.

Neošetrená liatina môže pri nesprávnej starostlivosti korodovať. Preto je dôležité, aby ste hrniec/panvicu po umytí utreli a pravidelne ju olejovali. Ďalší dôležitý poznatok o liatinových hrncoch/panviciach je, že materiál je reaktívny. To znamená, že kyslé potraviny (napr. citróny a paradajky) môžu zmeniť na farbu alebo získať mierne kovovú chuť.

Samotný hrniec/panvica tiež môže zmeniť farbu pri kontakte so soľami a kyslými potravinami. Železo, ktoré sa počas varenia oddeľuje od hrnca / panvice, je úplne neškodné, pretože je to ten istý druh železa, ktorý sa bežne nachádza v ľudskom tele. Nezabúdajte, že úchytky sa počas používania na varnej doske alebo v rúre zahrievajú. Na premiestňovanie vždy používajte chňapky.

Hrnec/panvicu vždy zdvihnite, keď ju posúvate na sklokeramickej varnej doske. Neťahajte ich po varnej doske, aby ste predišli riziku poškriabania.

Nevystavujte hrniec/panvicu veľkým a náhlym zmenám teploty, napr. tak, že ich priamo z chladničky položíte na varnú dosku alebo nalejete studenú vodu na horúci hrniec/panvicu.

Ak máte s výrobkom akékoľvek ťažkosti, obráťte sa na najbližší obchodný dom IKEA/ Služby zákazníkom alebo navštívte stránku www.ikea.com

Почистване

Преди да използвате този артикул за първи път го измийте на ръка и го изсушете напълно.

След употреба, изчиствайте тенджерата/тигана на ръка с вода, като използвате четка. Ще ви е по-лесно да изчистите тигана, ако го миете, докато е топъл. Внимателно подсушете след почистване.

При чистене използвайте само топла вода без препарат.

Инструкции за поддръжка

За да омаслите чугунените тенджери и тигани, намажете малко количество олио върху всички повърхности. След това нагрейте тенджерата/тигана във фурна или на котлон с макс. 150°C (300°F) за най-малко един час. Оставете тенджерата/тигана да се охлади и избършете излишното олио. Процеса трябва да се повтори три пъти, ако артикула е нов. След третия път процеса се повтаря от време на време. Ако се появи ръжда, петна от храна или ако храната загаря и залепва тенджерата/тигана може да се изчисти с телена гъба или домакинска гъба с абразив и след това да се омасли отново.

Полезна информация

Тиганът е подходящ за използване върху всякакви типове котлони и е безопасен за използване във фурна.

Когато храната се готви в необработена чугунена тенджера/тиган мазнината се събира в малките шупли на повърхността. Това означава, че храната не е в пряк контакт с основата, а всъщност със

слой мазнина, които добавя приятен кафяв цвят към това, което готвите. Това предотвратява бързото загоряване на храната. Тиганът трябва да се чисти само с чиста и топла вода, за да не премахвате необходимия слой мазнина и да не изсъхва материала. Препарати за почистване не трябва да се използват, тъй като изсушават повърхността. Петната от храна могат да се премахват, като поръсвате със сол тенджерата/тигана и я/го избърсвате. Солта абсорбира излишната мазнина и оставя толкова мазнина, колкото тенджерата/тигана да не изсъхне.

Необработения чугун може да ръждяса, ако не се обработва както подобава. Поради тази причина е важно да подсушавате тенджерата/тигана след измиване и да я/го омаслявате редовно. Още нещо, което трябва да знаете е, че материала на чугунените тенджери/тигани е реактивен. Това означава, че кисели храни (напр. лимони и домати) могат да загубят цвета си или да придобият метален вкус.

Тенджерата/тигана също може да загуби цвета си от соли и кисели храни. Желязото, което се отделя от тенджерата/тигана по време на готвене е напълно безвредно, тъй като е вид желязо, което е нормално и трябва да се среща в човешкото тяло. Не забравяйте, че дръжките се нагряват, когато тенджерата/тигана се използва върху котлон или във фурна. Винаги използвайте ръкохватки, докато я/го местите.

Винаги повдигайте тенджерата/тигана, когато я/го премествате върху стъклен или керамичен котлон. За да избегнете риска от надраскване не я/го плъзгайте по котлона.

Не излагайте тенджерата/тигана на внезапна промяна на температурата, напр. като я/го пренесете направо от хладилника върху котлона или като изсипете студена вода върху тенджера/тиган, която/който е гореща/горещ.

В случай на проблем с артикула се свържете с най-близкия ИКЕА магазин/отдел "Обслужване на клиенти" или посетете www.ikea.bg.

Čišćenje

Prije prve upotrebe, proizvod oprati ručno i dobro ga osušiti.

Nakon svake upotrebe, potrebno je ručno oprati proizvod koristeći četku. Čišćenje će biti lakše ako je tava još topla dok se čisti. Pažljivo obrisati nakon čišćenja.

Za čišćenje koristiti samo vruću vodu, bez deterdženta.

Upute za njegu

Za ispravnu pripremu lonca ili tave od lijevanog željeza, potrebno je premazati sve površine malom količinom ulja. Zatim zagrijati posuđe u pećnici ili na kuhalištu na najviše 150 °C, i to na najmanje sat vremena. Ostaviti posuđe da se ohladi i prebrisati višak ulja. Ovaj je postupak potrebno ponoviti tri puta kad je posuđe potpuno novo. Nakon što se postupak ponovi tri puta, s vremena na vrijeme potrebno je ponoviti postupak. Ako dođe do korozije ili gomilanja ostataka namirnica, posuđe se može očistiti čeličnom vunom ili abrazivnom spužvom, i potom je potrebno ponoviti postupak pripreme.

Dobro je znati

Tava je prikladna za upotrebu na svim vrstama kuhališta i u pećnici.

Kada se hrana priprema u nepripremljenoj tavi ili loncu od lijevanog željeza, ulje za prženje se nakupi u sitnim porama na površini. To znači da hrana koja se prži ili peče neće biti u neposrednom dodiru s dnom posuđa, nego s jednim slojem masti, koji će hrani dati onu zlatnosmeđu boju. Također, to će spriječiti zagorjevanje hrane. Kako se površina ne bi presušila kad se

čisti od suvišne količine masti, potrebno je prati posuđe čistom vrućom vodom. Deterdžent za posuđe isušuje površinu te ga nije potrebno koristiti. Mrlje od ostataka hrane mogu se ukloniti manjom količinom soli i brisanjem nakon posipanja. Sol će upiti višak masnoće, ali će ostaviti točno onoliko masti koliko je dovoljno da se tava ili lonac ne isuše.

Neobrađeno lijevano željezo može korodirati ako se njime ne rukuje ispravno. Zato je važno poslije svakog pranja odmah prebrisati posuđe i nauljiti ga po potrebi. Još jedna bitna stvar u vezi s loncima i tava od lijevanog željeza jest to da je ono reaktivan materijal. To znači da će hrana koja sadrži kiselinu (primjerice, limun i rajčica) promijeniti boju ili poprimiti okus metala.

Samo posuđe može promijeniti boju kao posljedica soli ili kiseline. Čestice željeza koje tokom kuhanja otpadaju sa posuđa nisu nimalo štetne jer je to isto ono željezo kojeg inače ima u zdravom ljudskom tijelu. Voditi računa da su ručke vruće kada se posuđe drži na kuhalištu ili u pećnici. Uvijek koristiti rukavicu.

Uvijek podignuti posuđe prilikom premještanja. Ne ga vući po staklenoj ili keramičkoj površini kako ne bi ostali tragovi i ogrebotine.

Ne izlagati posuđe velikim i naglim promjenama, primjerice, stavljati ga iz hladnjaka na grijaću ploču ili naliti u vreli lonac hladnu vodu.

U slučaju problema s proizvodom, obratiti se lokalnoj robnoj kući IKEA ili posjetiti IKEA.hr

Καθαρισμός

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, πλύντε το στο χέρι και στεγνώστε το σχολαστικά.

Καθαρίστε την κατσαρόλα/τηγάνι μετά τη χρήση, πλένοντάς το στο χέρι χρησιμοποιώντας μία βούρτσα. Αν πλύνετε το τηγάνι όσο είναι ακόμα ζεστό, θα καθαρίσει πιο εύκολα. Σκουπίστε προσεκτικά μετά το καθάρισμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο ζεστό νερό για το καθάρισμα, χωρίς απορρυπαντικά.

Οδηγίες φροντίδας

Για να επεξεργαστείτε μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι από μαντέμι, τρίψτε μία μικρή ποσότητα λαδιού πάνω σε όλες τις επιφάνειες. Έπειτα, ζεσταίνετε το σκεύος στον φούρνο ή την εστία σε μέγιστη θερμοκρασία 150°C για τουλάχιστον μία ώρα. Αφήστε το σκεύος να κρυώσει και σκουπίστε το λάδι που περισσεύει. Αυτή η επεξεργασία καλό είναι να επαναληφθεί τρεις φορές όταν το προϊόν είναι καινούριο. Αφού επεξεργαστείτε το σκεύος τρεις φορές, η διαδικασία χρειάζεται να επαναληφθεί σε αραιά χρονικά διαστήματα. Αν παρουσιαστεί σκουριά ή μείνουν λεκέδες από φαγητό, ή κολλήσει καμένο φαγητό, το σκεύος μπορεί να καθαριστεί με συρμάτινο σφουγγάρι και μετά μπορεί να επαναληφθεί η επεξεργασία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Το τηγάνι είναι κατάλληλο για χρήση σε όλους τους τύπους εστίας και σε φούρνο.

Όταν μαγειρεύετε φαγητό σε ένα μαντεμένιο σκεύος χωρίς να το έχετε προηγουμένως επεξεργαστεί, το λάδι του μαγειρέματος συγκεντρώνεται στους πόρους της

επιφάνειας του μαντεμιού. Αυτό σημαίνει ότι το φαγητό που μαγειρεύετε δεν έρχεται απευθείας σε επαφή με το σκεύος αλλά με μία στρώση λίπους που του προσθέτει μια όμορφη, καφέ επιφάνεια. Έτσι το φαγητό δεν καίγεται εύκολα. Προκειμένου να μη στεγνώσει η επιφάνεια και αφαιρεθεί το απαραίτητο στρώμα λίπους, το σκεύος πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ζεστό νερό, χωρίς την προσθήκη καθαριστικών, τα οποία μπορεί να στεγνώσουν την επιφάνειά του. Οι λεκέδες από μαγειρεμένο φαγητό μπορούν να αφαιρεθούν αν ρίξετε λίγο αλάτι στο σκεύος και μετά το σκουπίσετε. Το αλάτι απορροφά το επιπλέον λίπος αλλά αφήνει όσο λίπος χρειάζεται έτσι ώστε να μη στεγνώσει η επιφάνεια τους σκεύους.

Το μαντέμι που δεν έχει υποστεί επεξεργασία μπορεί να οξειδωθεί. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να σκουπίζετε το σκεύος απευθείας μετά το πλύσιμο και να το λαδώνετε τακτικά. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε ότι το μαντέμι είναι υλικό που αντιδρά σε κάποιες ουσίες: όξινες τροφές, όπως τομάτες και λεμόνια, μπορεί να αποχρωματιστούν ή να έχουν μία ελαφρώς μεταλλική γεύση.

Το ίδιο το σκεύος μπορεί να αποχρωματιστεί από άλατα και όξινες τροφές. Αν ξεφλουδίσει το σκεύος, αυτό δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία σας, καθώς είναι το ίδιο είδος σιδήρου με αυτό που υπάρχει φυσικά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Έχετε υπόψη σας ότι τα χερούλια θερμαίνονται όταν το σκεύος χρησιμοποιείται στην εστία ή μέσα σε φούρνο. Πάντα να χρησιμοποιείτε πιάστρες όταν το μετακινείτε.

Πάντα να σηκώνετε το σκεύος όταν το μετακινείτε πάνω σε γυάλινη ή κεραμική εστία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο γρατσουνιάς, μην το σύρετε πάνω στην εστία.

Μην εκθέτετε το σκεύος σε μεγάλες και απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως αν το πάρετε από το ψυγείο και το τοποθετήσετε απευθείας πάνω στην εστία, ή να ρίξετε κρύο νερό πάνω του ενώ είναι ακόμα ζεστό.

Αν έχετε προβλήματα σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα ΙΚΕΑ με την εξυπηρέτηση πελατών ή επισκεφτείτε το www.ikea.gr

Мытье

Перед первым использованием вымойте вручную и тщательно вытрите.

После использования обязательно мойте кастрюлю/сковороду вручную, используя щетку. Посуду проще отмыть, пока она еще остается теплой. После мытья посуду рекомендуется тщательно вытирать.

Мойте просто горячей водой без добавления моющих средств.

Инструкции по уходу

Для подготовки чугунной кастрюли или сковороды к использованию нанесите небольшое количество масла на все поверхности, а затем минимум час прогревайте посуду в духовке или на плите при температуре макс. 150 °C (300 °F). Дайте посуде остыть и вытрите излишки масла. Такую обработку новой посуды необходимо провести три раза, после чего она будет необходима лишь время от времени. При появлении следов коррозии или пятен, а также в случае прилипания или пригорания пищи, посуду необходимо почистить стальной мочалкой или абразивной губкой, после чего прокалить повторно.

Полезная информация

Сковороду можно использовать в духовке и на всех типах плит.

При приготовлении пищи в необработанной чугунной посуде в порах чугуна накапливается жир. Благодаря этому пища не касается непосредственно поверхности посуды, а обжаривается на тонком слое жира, что придает готовому блюду аппетитную

румяную корочку. Кроме того, это предотвращает пригорание пищи. Чтобы чугун не пересыхал и на нем сохранялся необходимый слой жира, сковороду следует мыть просто горячей водой. Моющие средства высушивают поверхность, поэтому их использовать не рекомендуется. Загрязнения после приготовления пищи можно удалить солью: она впитывает лишний жир, оставляя ровно столько, сколько нужно, чтобы чугун не пересыхал. Затем посуду следует вытереть.

Без надлежащей обработки чугунная посуда может быть подвержена коррозии. Очень важно насухо вытирать кастрюлю/сковороду сразу же после мытья и регулярно смазывать ее маслом. Также следует учитывать, что чугун легко вступает в реакцию с пищей, поэтому продукты, содержащие кислоту (например, лимоны и томаты), могут изменить цвет или приобрести металлический привкус.

Под воздействием соли и кислоты, содержащихся в продуктах, кастрюля/сковорода также может изменить цвет. Железо, которое выделяется при приготовлении пищи в чугунной посуде, абсолютно безвредно, т. к. ничем не отличается от того железа, которое содержится в организме человека. При использовании на плите и в духовке ручки посуды нагреваются, обязательно пользуйтесь прихваткой.

Обязательно поднимайте посуду при перемещении ее на стеклянной или керамической варочных панелях. Чтобы

не поцарапать панель, не передвигайте посуду, не отрывая ее от поверхности.

Не подвергайте посуду воздействию резких перепадов температур, то есть не ставьте ее из холодильника сразу на плиту и не наливайте в уже разогретую посуду холодную воду.

Если у вас возникли проблемы с изделием, обратитесь в магазин ИКЕА/отдел ИКЕА Сервис или зайдите на наш сайт www.ikea.ru.

Чищення

Перед першим використанням промийте виріб водою та витріть насухо.

Після використання промийте каструлю/сковорідку водою, за потреби використовуйте щітку. Сковорідку легше відмити, поки вона ще тепла. Обережно витріть насухо.

Для чищення використовуйте лише гарячу воду, жодних мийних засобів.

Інструкції з догляду

Для обробки чавунної каструлі або сковорідки, протріть поверхню виробу невеликою кількістю олії. Нагрійте каструлю/сковорідку у духовці або на плиті макс. до 150°C (300°F), залиште не менше, ніж на годину. Залиште каструлю/сковорідку охолонути та витріть олію. Таку обробку потрібно виконати тричі з новим виробом. Після того, як ви обробили каструлю/сковорідку тричі, наступного разу потрібно проводити таку обробку один раз, повторювати час від часу. Якщо з'явилася корозія або залишились сліди від їжі, страви підгорають або прилипають, каструлю/сковорідку необхідно почистити металевим скребком або губкою з абразивними елементами та провести повторну обробку.

Добре знати

Сковорідку можна використовувати для будь-якого типу варильної поверхні та духовки.

Коли ви готуєте у попередньо необробленій чавунній каструлі/сковорідці, жир від смаження буде накопичуватися у дрібних порах чавунної

поверхні. Це означає, що їжа, яку готують або смажать, буде знаходитися у безпосередньому контакті не з основою, а з шаром жиру, що додасть коричневого кольору кожній вашій страві. Це також захищатиме страву, щоб вона не підгоріла. Щоб матеріал не висихав, а необхідний шар жиру залишився, сковорідку слід мити чистою, гарячою водою. Не використовуйте мийні засоби, вони пересушують поверхню. За допомогою солі можна вивести плями їжі на поверхні каstrулі/сковорідки. Сіль вбирає жир, однак залишає достатню кількість, щоб поверхня сковорідки/каstrулі не пересихала.

Необроблена чавунна поверхня може заіржавіти. Важливо витирати каstrулю/сковорідку насухо після миття та регулярно протирати олією. Також зверніть увагу на те, що чавун, матеріал з якого зроблені каstrулі/сковорідки, може вступати в хімічні реакції. Це означає, що продукти з кислотою (як-то лимони, помідори тощо) можуть знебарвитись або отримати легкий присмак металу.

Каstrуля/сковорідка також може втратити свій колір через сіль або продукти з кислотою. Мікро-частинки заліза, що відокремлюються під час готування, абсолютно не шкідливі, адже це саме такий тип заліза, який є у нашому організмі. Обережно, ручки нагріваються, коли ви готуєте у каstrулі/сковорідці. Завжди використовуйте прихватки, щоб не обпектись.

Піднімайте каstrулю/сковорідку, коли її потрібно перемістити на скляній або

керамічній поверхні. Не тягніть по плиті, щоб не пошкрябати.

Не піддавайте каструлю/сковорідку різкій зміні температури, а саме не ставте зразу ж з холодильника на плиту, або не наливайте холодну воду у каструлю/сковорідку, коли вони вже нагрілися.

У разі будь-яких питань щодо товару, зверніться до найближчого магазину ІКЕА/ Центру обслуговування клієнтів або зайдіть на www.ikea.com

Čišćenje

Pre prve upotrebe, ovaj proizvod operi ručno i dobro osuši.

Očisti lonac/tiganj posle upotrebe perući ga ručno u vodi koristeći se četkom. Ako se tiganj pere dok je još topao, biće ga lakše očistiti. Dobro osuši posle pranja.

Upotrebljavaj samo vruću vodu za čišćenje, bez sredstva za čišćenje.

Uputstvo za održavanje

Da ispravno pripremiš tiganj ili šerpu od livenog gvožđa, premaži sve površine malom količinom ulja. Zatim zagrej sud u pećnici ili na ploči na najviše 150°C, i to na najmanje sat vremena. Ostavi sud da se ohladi i prebriši višak ulja. Ovaj postupak treba ponoviti tri puta kada je proizvod potpuno nov. Nakon što se pripremi postupak ponovi tri puta, s vremena na vreme ga treba ponoviti i nakon što počneš s upotrebom suda. Ako dođe do korozije ili gomilanja ostataka namirnica, sud se može očistiti čeličnom vunom ili abrazivnim sunđerom, nakon čega se postupak pripreme mora ponoviti.

Korisne informacije

Tiganj je predviđen za upotrebu na svim tipovima ploča i u pećnici.

Kada se hrana kuva u nepripremljenom tiganju ili loncu od livenog gvožđa, ulje za prženje se nagomila u sitnim porama na površini. To znači da hrana koju pržiš ili pečeš neće biti u neposrednom kontaktu s dnom suda, već pre s jednim slojem masti, koji hrani koju spremaš daje onu zlatnosmeđu boju. Takođe, hrana će ti tako teže zagoreti. Kako se površina ne bi

presušila kada je čistiš od suvišne količine masti, peri sud čistom vrućom vodom.

Deterdžent za sudove isušuje površinu te ga ne treba koristiti. Mrlje od ostataka hrane mogu se ukloniti manjom količinom soli i brisanjem. So će upiti višak masnoće, ali će ostaviti taman onoliko masti koliko je dovoljno da se tiganji ili lonac ne osuše.

Netretirano liveno gvožđe može korodirati ako se njime ne rukuje ispravno. Zato je važno posle svakog pranja odmah prebrisati sud i nauljiti ga po potrebi. Još jedna važna stvar u vezi s loncima i tiganjima od livenog gvožđa jeste to što je reaktivan materijal. To znači da će hrana koja sadrži kiselinu (limun i paradajz, na primer) promeniti boju ili poprimiti ukus metala.

Sam sud može promeniti boju kao posledica pristustva soli ili kiseline. Čestice gvožđa koje tokom kuvanja otpadaju sa suda nisu nimalo štetne jer je to isto ono gvožđe kog inače ima u zdravom ljudskom telu. Vodite računa da su drške vruće kada se sud drži na ploči ili u rerni. Uvek koristi rukavicu.

Uvek podigni sud kada ga pomeraš. Ne vuci ga po staklenoj ili keramičkoj površini da ne bi ostali tragovi i ogrebotine.

Ne izlaži sud velikim i naglim promenama, na primer, tako što ćeš ga iz frižidera staviti na grejnu ploču ili tako što ćeš u vrelo lonac naliti hladnu vodu.

Ako imaš ikakav problem s ovim proizvodom, obrati se lokalnoj robnoj kući IKEA ili poseti ikea.com

Čiščenje

Pred prvo uporabo izdelek ročno pomij in temeljito osuši.

Ponev/lonec po uporabi ročno pomij s ščetko in vodo. Posodo lažje pomiješ, ko je še topla. Po čiščenju temeljito obriši do suhega.

Za čiščenje uporabljaj samo vodo. Ne uporabljaj čistil.

Navodila za vzdrževanje

Litoželezno ponev ali lonec lahko pred rjavenjem zaščitiš tako, da vse površine premažeš z nekaj olja. Ponev/lonec nato vsaj eno uro segrevaj v pečici ali na kuhalni plošči na 150 °C. Počakaj, da se ponev/lonec ohladi in obriši odvečno olje. Pri novem izdelku ta postopek ponovi vsaj trikrat, potem pa postopek ponovi od časa do časa. Če se na posodi pojavi rja ali sledi hrane, oziroma, če se hrana prismoja in sprime, ponev/lonec očisti z jekleno volno ali grobo gobico in ponovno zaščiti z oljem.

Dobro je vedeti

Ponev je primerna za uporabo na vseh vrstah kuhalnih plošč in v pečici.

Ob pripravi hrane v nezaščiteni litoželezni ponvi oz. loncu, maščoba zapolni pore na površini litega železa. To pomeni, da hrana med pripravo ni v neposrednem stiku z dnom posode, ampak s plastjo maščobe, zaradi česar hrana med pripravo tudi dobi lepo zlatorjavo skorjico. Poleg tega maščoba preprečuje, da bi se hrana hitro prismojila. Posodo vedno pomivaj samo s čisto vročo vodo, pri čemer se ohrani zaščitni sloj maščobe, material pa se ne izsuši. Detergent za pomivanje posode izsuši površino, zato ga ni priporočljivo uporabljati.

Sledi hrane lahko odstraniš tako, da v posodo nasuješ malo soli in jo nato obrišeš do suhega. Sol vpije le odvečno maščobo in preprečuje, da bi se površina ponev/lonca povsem izsušila.

Nezaščiten lizo železo lahko zarjavi, zato ga je treba ustrezno zaščititi. Zelo pomembno je, da ponev/lonec temeljito osušiš takoj po pomivanju in površino redno premazuješ z oljem. Zapomni si tudi, da je lito železo reaktivna snov. To pomeni, da se kislja živila (npr. limone in paradižniki) lahko razbarvajo in navzamejo kovinskega okusa.

Tudi ponev/lonec se lahko razbarva ob stiku s soljo in kislimi živili. Železo, ki se odlušči od posode med kuhanjem, je povsem neškodljivo, saj gre za enako železo, ki ga človeško telo navadno vsebuje. Upoštevaj, da se med kuhanjem na kahalni plošči ali v pečici ročaji ponev/lonca zelo segrejejo. Pri rokovanju vedno uporabljal kuhinjske prijemalke.

Ko ponev premikaš po steklokeramični ali indukcijski plošči, jo vedno privzdigni, da se površina ne opraska.

Ponev/lonca ne izpostavljal velikim temperaturnim razlikam, na primer tako, da posodo neposredno iz hladilnika postaviš na kahalno ploščo, ali da v segreto posodo vliješ hladno vodo.

V primeru kakršnihkoli težav z izdelkom se obrni na najbližjo trgovino IKEA/Službo za pomoč kupcem ali obišči spletno stran www.IKEA.com.

Temizleme

Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce, elle yıkayın ve iyice kurulayın.

Kullanımdan sonra tencereyi / tavayı bir fırça kullanarak suda yıkayarak temizleyin. Tavayı hala sıcakken yıkarsanız, temizlenmesi daha kolay olacaktır. Temizledikten sonra dikkatlice kurulayın.

Temizlik için sadece sıcak su kullanın, deterjan kullanmayın.

Bakım Talimatları

Dökme demir tencereyi veya tavayı baharatlamak için tüm yüzeye az miktarda yağ sürün. Daha sonra tencereyi / tavayı fırında veya ocakta maks. 150 ° C (300 ° F) sıcaklıkta, en az bir saat boyunca tutun. Tencereyi / tavayı soğumaya bırakın ve fazla yağı silin. Bu işlem, ürün yeniyken üç kez tekrarlanmalıdır. Tencereye / tavaya bu üç kez baharat uygulandıktan sonra, aynı işlemin arada bir tekrarlanması gerekir. Korozyon veya yiyecek lekeleri oluşursa ya da yiyecek yanar, yapışır, tencere / tava çelik yünü veya aşındırıcı süngerle temizlenebilir ve sonra tekrar baharatlanabilir.

Bilmekte fayda var

Tava her tür ocakta kullanıma uygundur ve fırında güvenlidir.

Yiyecek, işlenmemiş bir dökme demir tencerede / tavada pişirildiğinde, kızartma yağı, dökme demir yüzeyindeki küçük gözeneklerde toplanır. Bu, kızartılacak yiyeceğin doğrudan baz ile temas halinde olmadığı, bunun yerine, pişirdiklerinize güzel, kahvereng yüzey sağlayan bir yağ tabakası olduğu anlamına gelir. Bu aynı

zamanda yiyeceğın kolay yanmasını önler. Malzemenin kurummasını ve gerekli yağ tabakasının uzaklaştırılmasını önlemek için, tava sadece temiz, sıcak su ile temizlenmelidir. Bulaşık deterjanı yüzeyi kurutur ve kullanılmamalıdır. Pişmiş gıdanın lekeleri, tencereye / tavaya biraz tuz serpilerek temizlenebilir. Tuz fazla yağı emer ancak kurummasını engellemek için yeterli miktarda yağ bırakır.

İşlem görmemiş dökme demir, uygun şekilde muamele edilmediğinde paslanabilir. Bu nedenle tencereyi / tavayı yıkadıktan hemen sonra doğrudan kurulamak ve düzenli olarak yağlamak önemlidir. Dökme demir tencere / tavalar hakkında dikkat edilmesi gereken bir başka şey, malzemenin reaktif olmasıdır. Bu, asitli gıda maddelerinin (örneğin limon ve domates) renginin solması veya hafif bir metal tadı ile sonuçlanması anlamına gelir.

Ayrıca tuzlar ve asitli gıda maddeleriyle de renklenebilir. Tencere / tavadan pişirme sırasında çıkan demir, insan vücudunda normal olan ve olması gereken aynı demir türünden olduğu için tamamen zararsızdır. Ocakta veya fırında kullanılır. Taşırken daima kulpları kullanın.

Tencereyi / tavayı bir cam veya seramik ocak üzerinde hareket ettirirken daima kaldırın. Çizilme riskini önlemek için, ocağın üzerinden geçirmeyin.

Tencereyi / tavayı büyük ve ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmayın, örn. doğrudan buzdolabından alıp ocağın üzerine koyarak veya önceden ısıtılmış bir tencereye / tava üzerine soğuk su dökerek.

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, en yakın IKEA mağazası / Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya www.ikea.com adresini ziyaret edin.

التنظيف

قبل استخدام هذا المنتج للمرة الأولى، أغسله يدوياً وجففيه بعناية.

أغسلي الأنية/المقلاة يدوياً بعد الإستعمال بالماء مع استخدام الفرشاة. سيكون التنظيف أسهل إذا غسلت المقلاة وهي دافئة. جففيها بعناية بعد التنظيف.

استخدام الماء الساخن فقط للتنظيف، لا حاجة للمنظفات.

تعليمات العناية

لمعالجة آنية أو مقلاة مصنوعة من حديد الزهر، ادهني السطح بكمية قليلة من الزيت، ثم سخني الأنية/ المقلاة في الفرن أو الموقد على درجة حرارة 150 مئوية (300 درجة فهرنهايت) كأقصى حد ولمدة ساعة واحدة على الأقل. اتركي الأنية/ المقلاة حتى تبرد وامسحي الزيت الفائض. يجب تكرار هذه المعالجة ثلاث مرات عندما يكون المنتج جديداً. وبعد المعالجة لثلاث مرات، يحتاج المنتج فقط إلى علاج لمرة واحدة كل فترة. وفي حالة ظهور صدأ أو بقع من الطعام، أو في حالة احتراق الطعام والتصاقه بالسطح، يمكنك تنظيف الأنية/ المقلاة بالأسفنجة الخشنة أو السلك ثم أعيدي المعالجة بالزيت.

من المفيد معرفته

المقلاة مناسبة للاستخدام في جميع أنواع المواقف وهي آمنة في الفرن.

عند طهي الطعام في آنية أو مقلاة مصنوعة من حديد الزهر وغير معالجة بالزيت، تتجمع دهون القلي في المسام الصغيرة على السطح. وهذا يعني أن الأطعمة لن تكون ملامسة للقاعدة مباشرةً، بل تفصلها طبقة من الدهون، مما يعطي الطعام لوناً بنياً شهياً، كما يمنع احتراقه بسهولة أيضاً. لتتجنبي جفاف المواد ولكي لا تذهب الطبقة الضرورية من الدهون، يجب تنظيف المقلاة بالماء الساخن النظيف فقط. منظفات الغسيل تجفف السطح ويجب عدم استخدامها. يمكن إزالة البقع الناتجة عن الطعام برش بعض الملح في الأنية/المقلاة ثم تنظيفها. الملح يمتص الدهون الزائدة ولكنه يترك فقط كمية كافية من الدهون لمنع جفاف الأنية/المقلاة.

قد يصدأ حديد الزهر إذا لم تتم معالجته بالزيت بشكل صحيح. لذلك من المهم تجفيف الأنية /المقلاة مباشرةً بعد غسلها، ودهنها بالزيت بانتظام. الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته حول الأواني/المقالي المصنوعة من حديد الزهر هي أن هذه المادة تفاعلية. وهذا يعني أن المواد الغذائية الحمضية (مثل الليمون والطماطم) يمكن أن يتغير لونها أو تتأثر قليلاً بطعم المعدن.

يمكن أن يتغير لون الأنية /المقلاة نفسها بالأملاح والمواد الغذائية الحمضية. الحديد الذي يتقشر من الأنية /المقلاة أثناء الطهي غير ضار تمامًا نظرًا لأنه من نفس نوع الحديد الذي يوجد عادة في جسم الإنسان. ضع في اعتبارك أن المقابض تصبح ساخنة عند وضع الأنية /المقلاة على الفرن أو الموقد. استخدم دائمًا حاملات القدور عند تناولها.

ارفعي دائمًا الأنية /المقلاة عند تحريكها على موقد زجاجي أو سيراميك. لتتجنبي خطر الخدش، لا تسحبها على الفرن.

لا تعرضي الأنية /المقلاة لتغيرات كبيرة ومفاجئة في درجات الحرارة، على سبيل المثال بأخذها مباشرة من الثلاجة ووضعها على الفرن، أو بسكب الماء البارد على الأنية /المقلاة وهي ساخنة.

إذا كانت لديك أي مشاكل مع المنتج، يرجى الاتصال بأقرب معرض / خدمة العملاء أو بزيارة موقعنا www.ikea.com/sa

