

TILLREDA

en

ms



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH 4
BAHASA MALAYSIA 18

Content

Safety information	4	Care and cleaning	12
Safety instruction	5	Troubleshooting	12
Product description	7	Technical data	14
Power Management	8	Environmental concerns	15
Indicators	9	IKEA Warranty	16
Daily use	9		
Cookware guidance	11		

Safety information

- ❶ For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know the operation and safety features of the appliance.

Correct use

- Do not leave the appliance unattended during operation.
- The appliance is designed exclusively for domestic use.
- The appliance is designed exclusively for indoor use.
- The appliance must not be used as a work surface or as a storage surface.
- Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or fusible objects (e.g. plastic film, plastic, aluminium) in or near the appliance.
- Watch out when connecting electric appliances to sockets nearby. Do not allow connecting leads to come into contact with or to catch underneath the appliance or hot cookware.
- Do not do repairs yourself to prevent injury and damage to the appliance. Always contact your nearest IKEA store.

Child and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Keep all packaging away from children. There is a risk of suffocation.
- Keep children away from the appliance while in operation as when not in use.
- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ WARNING! Activate child lock to avoid small children and pets unintentionally switching the appliance on.

General safety

- Keep ventilations openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not touch the panel when the residual heat indicator is still lit in order to prevent injury.
- Do not insert any object into the induction hob during operation to prevent electric shock.
- Do not wrap the cord around the neck to prevent strangulation hazard.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning the appliance.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Care should be taken to avoid touching heating elements.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Please contact nearest IKEA store.
- ⚠ **WARNING!** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock. Please contact nearest IKEA store.
- ⚠ **WARNING!** The appliance and its accessible parts become hot during use.
- ⚠ **WARNING!** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

Safety instruction

Installation

- Manufacturer is not responsible for any injury to persons and pets or damage to property caused by failure to comply following requirements.
- ⚠ **CAUTION!** To proceed with the installation refer to the Safety Information.
- ⚠ **WARNING!** Installation process must follow the laws, ordinances, directives and standards (electrical safety rules and regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.) in force in the country of use!
- Avoid installing the appliance next to doors and under windows as hot cookware may be knocked off the hob when doors and windows are opened.
- Make sure that the appliance is not damaged because of transport. Do not connect a damaged appliance.
- Do not install the appliance if it is damaged during the transportation.
- Do not connect the hob with extension cords and do not place the hob with cord across working areas.

⚠ **CAUTION:** hot surface, The surfaces are liable to get hot during use.

⚠ **CAUTION:** The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised continuously.

⚠ **WARNING!** Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

- Do not change the specifications or modify this product. Risk of injury and damage to the appliance.

⚠ **WARNING!** Carefully obey the instructions for electrical connections.

Electrical connections

- Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance stated on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. Also, check the power rating of the appliance and ensure that the home's electrical installation is suitably sized to suit the appliance power rating (refer to the Technical data chapter).
- The rating plate is located on the lower casing of the hob.
- ⚠ **WARNING!** Risk of injury from electrical current.
- Loose and inappropriate plug and socket connections can make the terminal overheat.

Before Use:

Please pay attention to the following instructions before use.

- Please use the standard main power supply socket, and regularly check the socket to prevent any damage.
- Do not open the appliance by yourself or any unqualified person. Only repair the appliance by its service agent or similarly qualified technician.
- Please check with the power cord and plug.
If the power cord or plug is damaged, please do not use the appliance. Do not pull out the plug with wet hand.
- Do not use the extension power cord, and please use the main power supply socket only.
- If the appliance is not in use for a long period of time, please turn on the appliance to stabilize the electronic component for 10 minutes first. Then, you can start to operate the appliance.
- Do not use the appliance near water, fire or damp area. The appliance is intended to use in indoor household ONLY.
- Remove all packaging, stickers and film remove the appliance before the first use.
- Switch the cooking zones off after each use by its controls and do not rely on pan detector.
- Risk of burns! Do not place objects made of metal, such as knives, forks, spoons and saucepan lids on the cooking surface, as they can get hot.

⚠ **WARNING!** Fire hazard! Overheated fats and oils can ignite very quickly.

⚠ **WARNING!** Users with implanted pacemakers should keep their upper body at least 30 cm from induction cooking zones that are switched on.

⚠ **WARNING!** Do not operate the appliance with wet hands and keep control panel surface dry. Lot of water on control panel keys will make them no longer operable.

⚠ **WARNING!** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid possibility of an electric shock.

During & After use:

Please pay attention to the following instruction to prevent ignition and accidents.

- Please place the appliance on flat and solid surface ONLY.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not place any following objects on the panel when the appliance is operating.
 - a) Stainless steel
 - b) Iron
 - c) Cast iron
 - d) Aluminum
 - e) Lid and enamel
 - f) Knife, fork or spoon
 - g) Plate made of iron, stainless steel, cast iron or aluminum
 - h) Empty cookware
- Do not carry or move the appliance with cookware on top during heating.
- Please maintain a good surrounding environment for ventilation during heating.
- Do not insert any wire or metal objects into the air inlet or air outlet of the appliance.
- How to take care of the panel
 - a) Do not drop any heavy objects to the panel.
 - b) Do not pour water, acid or any liquid to the panel.
 - c) Do not burn anything with fire on the panel.
 - d) Do not place any hot cookware on top when the appliance is not in use.
 - e) If the surface (panel) is cracked, turn off the appliance immediately to avoid electric shock, and return to nearest IKEA store.
 - f) Some of the cookware may generate a noise during use. Please slightly move the cookware, and the noise may disappear or reduce. If not, please change the cookware.

- Do not place the appliance on carpet, cloth or paper material when the appliance is operating.
- Do not touch the panel while it is hot. The panel is still hot until the residual heat indicator is removed, even if the power is off.
- Do not unplug the appliance by pulling the cable.
- Please turn off the appliance and let cool down before unplug. Please unplug the power cord when the appliance is not going to use for long period of time.
- Keep the cookware away from the appliance after use.

How to avoid damage to the appliance

- The glass ceramic can be damaged by objects falling onto it, or knocked by the cookware.
- Cookware made of cast iron, cast aluminum or with damaged bottoms can scratch the glass ceramic if slide on the surface.


- Glass ceramic can be damaged if also dropped on the floor.
- To avoid damaging cookware and glass ceramics, do not allow saucepans or frying pans to boil dry.
- Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware.
- Never line any part of the appliance with aluminium foil. Never place plastic or any other material which may melt in or on the appliance.

⚠ WARNING! Keep product connected to power socket after use until the fan and the heat indicator has shut off.


Information on acrylamides

Important! According to the latest scientific knowledge, intensive browning of food, especially in products containing starch, can constitute a health risk due to acrylamides. Therefore, we recommend cooking at the lowest possible temperatures and not browning foods too much.

Product description



- 1** Heating area
Front cooking zone 180mm 2000W
Rear cooking zone 158mm 1500W
- 2** Control panel
- 3** Silicone feet
- 4** Air outlet
- 5** Air inlet



Touch Control sensor fields and displays

You operate the hob by touching sensor fields.
Displays and acoustic signals (short beep) confirm the selection of a function.

Power Management

This product is equipped with electronically controlled Power Management.
This function monitors electric loading and limits the maximum power output of the zones, preventing the network from overloading.
The function divides the power between cooking zones and automatically decreases the power of the other cooking zone if necessary (the last command has highest priority).

See the table below for details regarding power of the cooking zones.

Power Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Front zone	200W	300W	600W	900W	1100W	1300W	1500W	1800W	2000W
Rear zone	100W	200W	500W	600W	700W	900W	1100W	1300W	1500W

The power level can be freely chosen, but the total power will be max 2800W.
(eg. : level 9 + level 6, or level 7 + level 8).
Power management strategy is still the latest priority logic.
That means if the rear zone is set at level 9 (1500W), then the front zone can be set up to level 6 (1300W). If front zone setting is changed to level 7 (1500W), then the rear zone will be decreased automatically to level 8 (1300W).

Indicators

Pot incorrectly positioned or missing

This symbol appears if the pot is not suitable for induction cooking, is not positioned correctly or is not of an appropriate size for the cooking zone selected. If no pot is detected within 30 seconds of making the selection, the cooking zone switches off.

Residual heat

If display shows "H", the cooking zone is still hot. When the cooking zone cools down, the display goes off.

 **WARNING!** Risk of burns from residual heat!

After you switch the appliance off, the cooking zones need some time to cool down. Look at the residual heat indicator .

Use residual heat for melting and keeping food warm.

Don't disconnect the product without waiting for the  to be removed from display.

Daily use



Connecting to socket

1. After insert the plug into main supply, the child lock will be activated. Press and hold the Child Lock key for 3 seconds to deactivate.

On/Off

1. Press the On/ Off key, the screen will display "0" as in standby mode and the power indicator light will light up. If there is no heat setting selected within 30 seconds, the hob will switch off automatically without pressing the On/ Off key.
2. Press On/ Off key during operation, the hob will switch off.



Power level setting

1. Press — or + to control the power level during operation.
2. Press —, the power level will go straight to "9". Press — to decrease the power level from "9" to "1".
3. Press + the power level will increase from "1". Press + to increase the power level from "1" to "9".



Pause Mode

- You can pause the heating instead of shutting the hob off.
- When entering the Pause mode, all the controls except the On/ Off control are disabled.

To enter pause mode

Touching the pause control.
All the indicator will show "||".

To exit pause mode

Touching the pause control again.

 When the hob is in the pause mode, all the controls are disabled except the On/ Off , you can always turn the induction hob off with the On/ Off  control in an emergency.
The hob will shut down after 10min if you don't exit the pause mode.

**Lock / Child lock**

When the cooking zone operate, you can lock the control panel, for example in order to clean the hob. It prevents an accidental change of the power level setting. The hob can still be shut off by the On/ Off key.

Activate lock

1. Set wanted power level.
2. Press  for 3 seconds. The function is activated when  indicator is lit up and a sound is given.

Deactivate lock

1. Press  for 3 seconds. The function is deactivated when  indicator goes off and a sound is given.
2. The power level will return to the previous setting.

Child lock function

You can also keep control panel locked when the hob is not operating. This function prevents an accidental operation of the appliance.

Activate the child lock

1. Activate the appliance with the On/ Off key. Do not set any power level.
2. Press  for 3 seconds. The function is activated when  indicator is lit up and a sound is given.
3. Deactivate the appliance with the On/ Off key.

Deactivate the child lock

Press  for 3 seconds. The function is deactivated when  indicator goes off and a sound is given.

Automatic switch off**The function switches the hob off automatically if:**

- All cooking zones are switched off.
- YOU do not set the power level after switching on the hob within 30 seconds.
- YOU do not switch a cooking zone off or you do not modify the power level after 2 hours, or if the overheating occurs (e.g. when a pan boils dry).

Cookware guidance

What pots to use

Only use pots and pans with bottom made from ferromagnetic material which are suitable for use with induction hobs:

- cast iron
- enamelled steel
- carbon steel
- stainless steel (although not all)
- aluminium with ferromagnetic coating or ferromagnetic plate

To determine if a pot or pan is suitable, check for the  symbol (usually stamped on the bottom). You can also hold a magnet to the bottom.

If it clings to the underside, the cookware will work on an induction hob.

To ensure optimum efficiency, always use pots and pans with a flat bottom that distributes the heat evenly. If the bottom is uneven, this will affect power and heat conduction.

How to use

Minimum diameter of pot/pan base for the different cooking areas

To ensure that the hob functions properly, the pot must cover one or more of the reference points indicated on the surface of the hob, and must be of a suitable minimum diameter.

Always use the cooking zone that best corresponds to the diameter of the bottom of the pan.

Cooking zone	Recommended cookware diameter [mm]
Front cooking zone	120-200
Rear cooking zone	120-180

Empty or thin-based pots/pans

Do not use empty or thin-based pots/ pans on the hob. Otherwise, the temperature will be so high that it will damage the pan or the hob surface and it will not be able to monitor the temperature or turn off automatically. If this occurs, do not touch anything and wait for all components to cool down.

If an error message appears, refer to "Troubleshooting".

Hint/tips

Noise during cooking

When a cooking zone is active, it may hum briefly. This is a characteristic of all glass ceramic cooking zones and does not impair the function or life of the appliance. The noise depends on the cookware used. If it causes considerable disturbance, it may help to change the cookware.

Normal operating noises of the induction hob

Induction technology is based on the creation of electromagnetic fields to generate heat directly on the bottom of cookware. Pots and pans may cause a variety of noises or vibrations depending on how they are manufactured.

These noises are described as follows:

Low humming (like a transformer)

This noise is produced when cooking at a high heat level.

It is based on the amount of energy transferred from the cooktop to the cookware.

The noise ceases or quiets down when the heat level is reduced.

Quiet whistling

This noise is produced when the cooking vessel is empty.

It ceases once liquids or food are placed in the vessel.

Crackling

This noise occurs with cookware made of various materials layered one upon the other.

It is caused by the vibrations of the surfaces where different materials meet.

The noise occurs on the cookware and can vary depending on the amount of food or liquid and the cooking method (e.g., boiling, simmering, frying).

Loud whistling

This noise occurs with cookware made of different materials layered one upon the other and when they are additionally used at maximum output and also on two cooking zones. The noise ceases or quiets down when the heat level is reduced.

These sounds are normal Fan noises

For proper operation of the electronic system, it is necessary to regulate the temperature of the cooktop. For this purpose, the cooktop is equipped with a cooling fan, which is activated to reduce and regulate the temperature of the electronic system. The fan may also continue to run after the appliance is turned off if the detected temperature of the cooktop is still too hot after turning it off.

Rhythmic sounds, similar to the ticking sound of a clock

This noise occurs only when at least three cooking zones are operating and disappears or weakens when some of them are switched off.

The noises described are a normal element of the induction technology and should not be regarded as defects.

Care and cleaning

⚠ WARNING! Switch the appliance off and let it cool down before disconnecting it.

⚠ WARNING! Switch the appliance off and let it cool down before you clean it.

⚠ WARNING! For safety reasons, do not clean the appliance with steam blasters or highpressure cleaners.

⚠ WARNING! Sharp objects and abrasive cleaning agents will damage the appliance. Clean the appliance and remove the residues with water and washing up liquid after each use. Remove also the remnants of the cleaning agents!

ⓘ Scratches or dark stains on the glass ceramic that cannot be removed do not affect the functioning of the appliance.

Removing the residues and stubborn residues:

- Food containing sugar, plastics, tin foil residues should be removed at once, best tool for cleaning glass surface is a scraper (not included with the appliance). Place a scraper on the glass ceramic surface at an angle and remove residues by sliding the blade over the surface. Wipe the appliance with a damp cloth and a little washing up liquid. Finally, rub the appliance dry using a clean cloth.
- Limescale rings, water rings, fat splashes, shiny metallic discolorations should be removed after the appliance has cooled down using cleaner for glass ceramic or stainless steel.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not operate.	Power shortage or power short circuit in the power source of your home.	
	Power connection to socket not performed properly.	Overlook the power supply to hob for correct connection.
	More than 10 seconds have passed since the appliance was switched on.	Switch the appliance on again.
	Child lock is switched on.	Deactivate Child lock. (See the section "Child lock function")
	Several sensor fields were touched at the same time.	Clean all the objects on the control panel. Make sure that when trying to set the control, nothing is touching another control.

Appliance stops operating. Error indication: E1 → E2	The cookware is not suitable for induction.	Change to a cookware suitable for induction.
	No cookware on cooking zone or cookware diameter is less than 120mm.	Place cookware on the cooking zone.
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E2	The cookware is empty (dry-boiling) or cooking temperature is too high.	Turn off the appliance and restart after 5 minutes. If E2 persists, please contact nearest IKEA store.
	The air inlet and outlet is being blocked.	
	Surrounding temperature is too high.	
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E3	The main power supply is over AC 275V.	Change to product suitable power supply.
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E4	The main power supply is lower than AC 100V.	Change to product suitable power supply.
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E5	The temperature sensor of the appliance is not working.	Please contact nearest IKEA store.
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E6	The cookware is empty (dry-boiling) or cooking temperature is too high.	Turn off the appliance and let the appliance cool down and prevent dry-boiling.
Appliance stops operating. Error indication: E2 → E0	Communication error occurs between the display PCBA and the driver PCBA.	Turn off the appliance and restart after 5 minutes. If E0 persists, please contact nearest IKEA store.

Error code shows when the hob is powered on and error is detected, E and numbers are displayed intermittently (1 second) and recurrently.

If there is a fault, try to resolve it by following the troubleshooting guidelines. If the problem cannot be resolved, contact your nearest IKEA store.

i If you operated the appliance wrongly, dealer may not take place free of charge, even during the warranty period.

Technical data


Model	14GP22403
Type of hob	Freestanding induction hob
Number of cooking zones and/or areas	2
Rated Power	2800W
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Depth	520mm
Width	280mm
Height	62mm
Net Weight	4,2kg

ⓘ The article number and serial number are located in the rating plate of the machine's bottom shell.

Serial Number (start with SN, 22-digit code)

Serial number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Article Number (8-digit code)



Picture for reference only

Environmental concerns

Disposal of household appliances

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

⚠ WARNING! Do these steps to dispose the appliance:

- Pull the mains plug out of the mains socket.
- Cut off the mains cable and discard it.

Disposal of packaging materials

The materials with the symbol  are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection container to recycle it.

Energy saving

You can save energy during everyday cooking if you follow the hints below.

- If possible, always place lids on the pans.
- Place cookware on the cooking zone before you switch it on.
- The bottom of the cookware should be as thick and flat as possible.
- When you heat up water, use only the amount you need.
- If it is possible, always put the lids on the cookware.
- Put the cookware directly in the centre of the cooking zone.
- Use the residual heat to keep the food warm or to melt it.
- If possible, always place lids on the pans.
- Place cookware on the cooking zone before you switch it on.
- Before you activate the cooking zone put the cookware on it.
- Put the smaller cookware on the smaller cooking zones.

IKEA Warranty

How long is the IKEA Warranty valid

This warranty is valid for 2 years from the original date of purchase of Your appliance at IKEA, unless otherwise specified in national legislation. Please go to IKEA.com to find out what applies in your country. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under warranty, this will not extend the warranty period for the appliance.

Who will execute the service?

Contact nearest IKEA store.

What does this warranty cover?

The warranty covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This warranty applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this warranty?" Within the warranty period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this warranty. If considered covered, IKEA will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this warranty?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or Water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings.

Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.

- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where nonoriginal parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non- domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this warranty, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA warranty gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

This warranty is valid only in the country where the product has been purchased; the services will be provided in the framework of the warranty conditions. An obligation to carry out services in the framework of the warranty exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the warranty claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA to:

- make a service request under this warranty;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



The IKEA after sales customer service centre will assist you on the phone with basic trouble shooting for your appliance at the time of service call request. Please see the IKEA catalogue or visit www.ikea.com to find your local store phone number and opening time.

In order to provide you a quicker service, please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the warranty to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Isi Kandungan

Maklumat keselamatan.....	1	Penjagaan dan pembersihan	9
Arahan Keselamatan	2	Penyelesaian masalah.....	9
Keterangan Produk.....	5	Data teknikal.....	11
Pengurusan Kuasa.....	6	Kebimbangan Alam Sekitar	12
Petunjuk	6	Jaminan IKEA.....	13
Penggunaan Harian	6		
Panduan bekas memasak.....	8		

Maklumat keselamatan

- ⓘ Untuk keselamatan anda dan pengendalian alat ini yang betul, sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum memasang dan menggunakan alat ini. Simpan arahan ini bersama dengan alat ini pada setiap masa walaupun anda berpindah atau menjualnya. Pengguna mesti benar-benar tahu ciri-ciri pengendalian dan keselamatan alat ini.

Penggunaan yang betul

- Jangan biarkan alat ini tanpa pengawasan semasa pengendalian.
- Alat ini direka khusus untuk penggunaan di rumah.
- Alat ini direka khusus untuk penggunaan dalam bangunan.
- Alat ini tidak boleh digunakan sebagai permukaan kerja atau alas penyimpanan.
- Jangan letakkan atau simpan cecair mudah terbakar, bahan yang sangat mudah terbakar atau objek yang boleh lakur (contohnya, filem plastik, plastik, aluminium) di dalam atau berhampiran dengan alat ini.
- Berhati-hati apabila menyambung alat elektrik ke soket berhampiran. Jangan biarkan wayar sambungan bersentuhan atau tertindih di bawah alat ini atau bekas memasak yang panas.
- Jangan lakukan kerja pembaikan sendiri bagi mencegah kecederaan dan kerosakan kepada alat ini. Sentiasa hubungi kedai IKEA terdekat anda.

Keselamatan kanak-kanak dan orang-orang berisiko

- Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta orang

kurang upaya fizikal, deria atau mental atau orang yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau arahan berkenaan dengan penggunaan alat ini secara selamat dan memahami bahaya yang ada.

- Jauhkan semua pembungkus daripada kanak-kanak. Terdapat risiko lemas.
- Jauhi kanak-kanak daripada alat ini semasa ia beroperasi dan semasa ia tidak digunakan.
- Alat ini hendaklah dijauhkan daripada kanak-kanak berumur di bawah 8 tahun melainkan jika diawasi secara berterusan.
- Kanak-kanak dilarang bermain dengan alat ini. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

⚠ **AMARAN!** Aktifkan kunci kanak-kanak untuk mengelakkan anak kecil dan haiwan peliharaan menghidupkan alat dengan tidak sengaja.

Keselamatan am

- Sentiasa pastikan bukaan pengudaraan pada penutup alat atau pada struktur terbina dalam, bebas daripada halangan.
- Jangan sentuh panel apabila penunjuk sisa kepanasan masih menyala untuk mencegah kecederaan.
- Jangan masukkan apa-apa objek ke dalam hob pemanasan semasa pengendalian bagi mencegah kejutan elektrik.
- Jangan lilit kord pada leher bagi mencegah bahaya tercekik.
- Pencuci wap tidak boleh digunakan untuk mencuci alat ini.

- Objek logam seperti pisau, garpu, sudu dan penutup tidak boleh diletakkan di atas permukaan hob kerana ia boleh menjadi panas.
- Selepas menggunakan alat ini, matikan elemen hob menggunakan kawalannya dan jangan bergantung kepada pengesan periuk.
- Alat ini bukan bertujuan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Berhati-hati supaya tidak menyentuh elemen pemanas.
- Jika kord bekalan kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengeluar, Pusat Servis Berdaftar atau individu bertauliah yang serupa untuk mengelakkan bahaya. Sila hubungi kedai IKEA yang terdekat.

⚠ AMARAN! Sekiranya permukaan retak, matikan alat ini untuk mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik. Sila hubungi kedai IKEA yang terdekat.

⚠ AMARAN! Alat ini dan bahagiannya yang boleh disentuh menjadi panas semasa digunakan.

⚠ AMARAN! Memasak menggunakan lemak atau minyak di atas hob tanpa pengawasan adalah berbahaya dan boleh mengakibatkan kebakaran. JANGAN SEKALI-KALI cuba memadamkan api menggunakan air, sebaliknya matikan alat ini, kemudian tutup api, contohnya dengan penutup atau selimut api.

⚠ AWAS: permukaan panas, Permukaan boleh menjadi panas semasa digunakan.

⚠ AWAS: Proses memasak perlu diawasi. Proses memasak jangka pendek perlu diawasi secara berterusan.

⚠ AMARAN! Gunakan pelindung hob yang direka bentuk oleh pengeluar alat memasak ini atau yang dinyatakan sebagai sesuai oleh pengeluar alat ini dalam arahan penggunaan atau pelindung hob yang digabungkan dengan alat ini sahaja. Penggunaan pelindung yang tidak sesuai boleh mengakibatkan kemalangan.

Arahan Keselamatan

Pemasangan

- Pengilang tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kecederaan terhadap individu dan haiwan peliharaan atau kerosakan terhadap harta benda yang disebabkan oleh kegagalan mematuhi keperluan berikut.

⚠ AWAS! Untuk meneruskan pemasangan, sila rujuk Maklumat Keselamatan.

⚠ AMARAN! Proses pemasangan mesti mematuhi undang-undang, ordinan, arahan dan piawai (undang-undang dan peraturan keselamatan elektrik, kitar semula yang wajar menurut peraturan, dsb.) yang berkuat kuasa di negara alat ini digunakan!

- Elakkan daripada memasang alat ini berhampiran dengan pintu dan di bawah tingkap kerana bekas memasak yang

panas boleh terjatuh daripada hob apabila pintu dan tingkap dibuka.

- Pastikan alat ini tidak rosak kerana diangkut. Jangan sambung alat yang rosak.
- Jangan pasang alat ini jika ia rosak semasa diangkut.
- Jangan pasang hob menggunakan kord sambungan dan jangan letakkan hob dengan kord merentasi ruang kerja.
- Jangan ubah spesifikasi atau ubah suai produk ini. Risiko kecederaan dan kerosakan kepada alat ini.

⚠ AMARAN! Patuh arahan untuk sambungan elektrik dengan teliti.

Sambungan elektrik

- Sebelum menyambung, periksa voltan nominal alat ini seperti yang dinyatakan pada plat pengedaran adalah sama

dengan voltan bekalan yang ada. Periksa juga pengedaran kuasa alat dan pastikan pemasangan elektrik kediaman bersaiz sesuai dengan pengedaran kuasa alat (rujuk bab Data teknikal).

- Plat pengedaran ada di bahagian bawah bingkai hob.

⚠ **AMARAN!** Risiko kecederaan disebabkan arus elektrik.

- Sambungan palam dan soket yang longgar dan tidak sesuai boleh menyebabkan terminal menjadi terlalu panas.

Sebelum Menggunakan Alat Ini:

Sila beri perhatian kepada arahan berikut sebelum menggunakan alat ini.

- Sila gunakan soket bekalan kuasa utama standard dan periksa soket secara tetap bagi mencegah sebarang kerosakan.
- Jangan buka alat oleh diri sendiri atau orang yang tidak layak. Hanya perbaiki alat dengan ejen servis atau juruteknik yang sama kelayakannya.
- Sila periksa kord kuasa dan palam. Jika kord kuasa atau palam rosak, jangan guna alat. Jangan cabut palam dengan tangan basah.
- Jangan gunakan kord kuasa sambungan. Sila gunakan soket bekalan kuasa utama sahaja.
- Jika alat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama, hidupkan alat untuk menstabilkan komponen elektronik selama 10 minit terlebih dahulu. Kemudian anda boleh mula mengendalikan alat.
- Jangan gunakan alat ini berhampiran dengan air, api atau di kawasan lembab. Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tertutup SAHAJA.
- Keluarkan semua pembungkusan, pelekat dan lapisan keluarkan alat sebelum penggunaan pertama.
- Padamkan zon memasak selepas setiap kali menggunakannya dengan alat kawalannya dan jangan bergantung pada pengesan periuk.

- Risiko melecur! Jangan letakkan objek yang diperbuat daripada logam, seperti pisau, garpu, sudu dan penutup periuk di atas permukaan untuk memasak, kerana ia boleh menjadi panas.

⚠ **AMARAN!** Bahaya kebakaran! Lemak dan minyak yang terlalu panas boleh menyala dengan sangat pantas.

⚠ **AMARAN!** Pengguna yang memakai perentak jantung hendaklah menjarakkan badan mereka sekurang-kurangnya 30cm dari zon memasak pemanasan yang dihidupkan.

⚠ **AMARAN!** Jangan mengendalikan alat ini dengan tangan yang basah dan permukaan panel kawalan mesti sentiasa kering. Air yang banyak pada kekunci panel kawalan akan merosakkannya.

⚠ **AMARAN!** Jika permukaan retak, matikan alat ini bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.

Semasa & Selepas menggunakan:

Sila beri perhatian kepada arahan berikut bagi mencegah kebakaran dan kemalangan.

- Sila letakkan alat di permukaan rata dan keras SAHAJA.
- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan alat.
- Jangan letakkan objek berikut di atas panel semasa alat beroperasi.
 - a) Keluli tahan karat
 - b) Besi
 - c) Besi tuang
 - d) Aluminium
 - e) Penutup dan enamel
 - f) Pisau, sudu atau garpu
 - g) Pinggan yang diperbuat daripada besi, keluli tahan karat, besi tuang atau aluminium
 - h) Bekas memasak yang kosong
- Jangan bawa atau alihkan alat dengan alat memasak di atasnya semasa memanaskan.
- Sila kekalkan persekitaran dengan pengudaraan yang baik semasa memanaskan.

- Jangan masukkan sebarang wayar atau logam ke dalam saluran masuk atau keluar udara alat.
- Cara menjaga panel
 - a) Jangan jatuhkan apa-apa objek berat ke atas panel.
 - b) Jangan tuang air, asid atau apa-apa jenis cecair ke atas panel.
 - c) Jangan bakar apa-apa dengan api di atas panel.
 - d) Jangan letakkan bekas memasak panas di atas semasa alat tidak digunakan.
 - e) Sekiranya permukaan (panel) retak, matikan alat dengan segera untuk mengelakkan kejutan elektrik dan kembali ke kedai IKEA terdekat.
 - f) Beberapa jenis bekas memasak mungkin mengeluarkan bunyi semasa digunakan. Sila alihkan sedikit bekas memasak dan bunyi mungkin hilang atau kurang. Jika tidak, sila tukar bekas memasak.
- Jangan letakkan alat di atas permaidani, kain atau bahan kertas semasa alat beroperasi.
- Jangan sentuh panel semasa ia panas. Panel masih panas sehingga penunjuk sisa kepanasan dipadamkan, walaupun kuasa sudah dimatikan.
- Jangan cabut palam alat dengan menarik kabel.
- Matikan alat dan biarkan sejuk sebelum mencabut palam. Cabut kord kuasa apabila alat tidak akan digunakan dalam jangka masa yang lama.
- Jauhkan bekas memasak daripada alat setelah digunakan.
- Untuk mengelakkan bekas memasak dan seramik kaca daripada rosak, jangan biarkan periuk atau kuali dipanaskan sehingga kering.
- Jangan gunakan zon memasak dengan bekas memasak yang kosong atau tanpa bekas memasak.
- Jangan alas mana-mana bahagian alat ini dengan kertas aluminium. Jangan letakkan bahan plastik atau lain-lain bahan yang boleh cair ke dalam atau di atas alat ini.

⚠ AMARAN! Biarkan produk ini bersambung ke soket kuasa selepas menggunakannya sehingga kipas dan penunjuk kepanasan dimatikan.


Maklumat tentang akrilamida

Penting! Menurut maklumat saintifik terkini, makanan yang terlalu garing, terutamanya produk yang mengandungi kanji, boleh menjadi risiko kesihatan disebabkan oleh akrilamida. Oleh itu, kami menyarankan supaya memasak makanan pada suhu yang serendah mungkin dan jangan memasak makanan terlalu garing.

Cara mengelakkan alat ini daripada rosak

- Seramik kaca boleh dirosakkan oleh objek yang terjatuh ke atasnya atau dihantuk oleh bekas memasak.
- Bekas memasak yang diperbuat daripada besi tuang, aluminium tuang atau dengan bahagian dasarnya yang rosak boleh menggores seramik kaca jika ia digerakkan di atas permukaannya.
- Seramik kaca juga boleh rosak jika ia terjatuh ke atas lantai.

Keterangan Produk



Medan dan paparan sensor Kawalan Sentuh

Anda mengendalikan hob dengan menyentuh medan sensor.

Paparan dan isyarat akustik (bunyi bip pendek) mengesahkan pemilihan fungsi.

Pengurusan Kuasa

Produk ini dilengkapi dengan Pengurusan Kuasa yang dikawal secara elektronik.

Fungsi ini memantau beban elektrik dan mengehadkan output kuasa maksimum zon, menghalang rangkaian daripada terlebih beban.

Fungsi ini membahagikan kuasa antara zon memasak dan secara automatik mengurangkan kuasa zon memasak lain jika perlu (perintah terakhir mempunyai keutamaan tertinggi).

Lihat jadual di bawah untuk butiran mengenai kuasa zon memasak.

Aras Kuasa	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zon depan	200W	300W	600W	900W	1100W	1300W	1500W	1800W	2000W
Zon belakang	100W	200W	500W	600W	700W	900W	1100W	1300W	1500W

Aras kuasa boleh dipilih secara bebas, tetapi jumlah kuasa adalah maksimum 2800W.

(cth. : aras 9 + aras 6, atau aras 7 + aras 8).

Strategi pengurusan kuasa masih menjadi logik keutamaan terkini.

Ini bermakna jika zon belakang ditetapkan pada aras 9 (1500W), maka zon depan boleh ditetapkan sehingga aras 6 (1300W). Jika tetapan zon depan ditukar kepada aras 7 (1500W), maka zon belakang akan diturunkan secara automatik ke aras 8 (1300W).

Petunjuk

Periuk tidak diletakkan dengan betul atau hilang

Simbol ini muncul jika periuk tidak sesuai untuk memasak induksi, tidak diletakkan dengan betul atau tidak bersaiz sesuai untuk zon memasak yang dipilih. Jika tidak ada periuk yang dikesan dalam 30 saat selepas pemilihan, zon memasak akan dimatikan.

Haba baki

Sekiranya paparan menunjukkan "H", zon memasak masih panas. Apabila zon memasak sejuk, paparan padam.

AMARAN! Risiko melecur disebabkan oleh sisa kepanasan!

Selepas anda mematikan alat ini, zon memasak memerlukan sedikit masa untuk sejuk. Lihat penunjuk sisa kepanasan .

Gunakan sisa kepanasan untuk mencair dan mengekalkan kepanasan makanan.

Jangan buka sambungan produk tanpa menunggu  hilang daripada paparan.

Penggunaan Harian



Menyambung ke soket

1. Kunci kanak-kanak akan diaktifkan selepas menyambung palam ke bekalan utama. Tekan kekunci Kunci Kanak-Kanak selama 3 saat untuk menyahaktif.

Hidup/Mati

1. Tekan kekunci Hidup/ Mati, skrin akan memaparkan "0" seperti dalam mod tunggu sedia dan lampu penunjuk kuasa akan menyala. Sekiranya tidak ada tetapan panas yang dipilih dalam 30 saat, hob akan mati secara automatik tanpa menekan kekunci Hidup/ Mati.

2. Tekan kekunci Hidup/ Mati semasa pengendalian dan hob akan dimatikan.



Tetapan aras kuasa

1. Tekan — atau + untuk mengawal aras kuasa semasa operasi.
2. Tekan —, aras kuasa akan terus pergi kepada "9". Tekan — untuk menurunkan aras kuasa daripada "9" kepada "1".
3. Tekan + aras kuasa akan meningkat daripada "1". Tekan + untuk meningkatkan aras kuasa daripada "1" kepada "9".



Mod Jeda

- Anda boleh menjeda pemanasan dan bukannya mematikan hob.
- Apabila memasuki mod Jeda, semua kawalan kecuali kawalan Hidup/ Mati dinyahdayakan.

Untuk memasuki mod jeda

Menyentuh kawalan jeda.

Semua penunjuk akan menunjukkan “| |”.

Untuk keluar daripada mod jeda

Menyentuh kawalan jeda sekali lagi.

- ⚠ Apabila hob berada dalam mod jeda, semua kawalan dinyahdayakan kecuali Hidup/ Mati ①, anda sentiasa boleh mematikan hob induksi dengan kawalan ① Hidup/ Mati semasa kecemasan.
- Hob akan dimatikan selepas 10 minit jika anda tidak keluar daripada mod jeda.



Kunci / Kunci kanak-kanak

Semasa zon memasak beroperasi, anda boleh mengunci panel kawalan, misalnya untuk membersihkan hob. Ia menghalang perubahan tidak disengajakan terhadap tetapan aras kuasa. Hob masih boleh dimatikan menggunakan kekunci Hidup/ Mati.

Aktifkan kunci

1. Tetapkan aras kuasa.
2. Tekan  selama 3 saat. Fungsi diaktifkan apabila penunjuk  menyala dan berbunyi.

Nyahaktifkan kunci

1. Tekan  selama 3 saat. Fungsi diaktifkan apabila penunjuk  padam dan berbunyi.
2. Aras kuasa akan kembali kepada tetapan sebelumnya.

Fungsi kunci kanak-kanak

Anda juga boleh mengunci panel kawalan apabila hob tidak beroperasi. Fungsi ini mencegah pengendalian alat ini secara tidak sengaja.

Aktifkan kunci kanak-kanak

1. Aktifkan alat menggunakan kekunci Hidup/ Mati. Jangan menetapkan apa-apa aras kuasa.
2. Tekan  selama 3 saat. Fungsi diaktifkan apabila penunjuk  menyala dan berbunyi.
3. Nyahaktifkan alat menggunakan kekunci Hidup/ Mati.

Nyahaktifkan kunci kanak-kanak

Tekan  selama 3 saat. Fungsi diaktifkan apabila penunjuk  padam dan berbunyi.

Pemhatian Automatik

Fungsi ini mematikan hob secara automatik sekiranya:

- Semua zon memasak dimatikan.
- ANDA jangan menetapkan aras kuasa selepas membuka hob dalam 30 saat.
- ANDA jangan menutup zon memasak atau anda jangan mengubah aras kuasa selepas 2 jam atau jika berlaku terlalu panas (cth apabila kualiti mendidih kering).

Panduan bekas memasak

Periuk apa untuk digunakan

Hanya gunakan periuk dan kualiti dengan bahagian bawah yang dibuat daripada bahan feromagnetik yang sesuai digunakan dengan hob induksi:

- besi tuang
- keluli berlapis
- keluli karbon
- keluli tahan karat (walaupun tidak semua)
- aluminium dengan lapisan feromagnetik atau plat feromagnetik

Untuk menentukan jika periuk atau kualiti sesuai, lihat simbol  (selalunya dicop pada bahagian bawah). Anda juga boleh meletak magnet pada bahagian bawah.

Sekiranya ia melekat di bahagian bawah, bekas memasak akan berfungsi pada hob induksi.

Untuk memastikan kecekapan optimum, sentiasa gunakan periuk dan kualiti dengan bahagian bawah rata yang mengagihkan haba secara rata. Sekiranya bahagian bawahnya tidak rata, ini akan mempengaruhi konduksi kuasa dan haba.

Cara untuk menggunakan

Diameter minimum bawah periuk/kualiti untuk kawasan memasak yang berbeza

Untuk memastikan bahawa hob berfungsi dengan baik, periuk menutup satu atau lebih titik rujukan yang ditunjukkan pada permukaan hob dan mestilah dengan diameter minimum yang sesuai.

Sentiasa gunakan zon memasak yang paling sesuai dengan diameter bahagian bawah kualiti.

Zon memasak	Diameter bekas memasak yang disyorkan [mm]
Zon memasak depan	120-200
Zon memasak belakang	120-180

Periuk/kualiti kosong atau nipis

Jangan gunakan periuk/ kualiti kosong atau nipis di atas hob. Jika tidak, suhu akan menjadi sangat tinggi sehingga boleh merosakkan kualiti atau permukaan hob, dan ia tidak akan dapat memantau suhu atau dimatikan secara automatik. Sekiranya ini berlaku, jangan sentuh apa-apa dan tunggu sehingga semua komponen menjadi sejuk.

Jika pesan ralat muncul, lihat "Penyelesaian masalah".

Petua/Tip

Bunyi bising semasa memasak

Apabila zon memasak aktif, ia mungkin berbunyi sebentar. Ini adalah ciri semua zon memasak seramik kaca dan tidak merosakkan fungsi atau hayat alat. Bunyi bising bergantung pada alat memasak yang digunakan. Jika ia menyebabkan gangguan ketara, menukar alat memasak mungkin dapat membantu.

Bunyi bising operasi biasa bagi hob induksi

Teknologi induksi adalah berdasarkan penciptaan medan elektromagnet untuk menjana haba secara langsung pada bahagian bawah alat memasak. Periuk dan kualiti boleh menyebabkan pelbagai bunyi bising atau getaran bergantung pada cara ia dihasilkan. Bunyi bising ini diterangkan seperti berikut:

Berdengung rendah (seperti pengubah)

Bunyi bising ini terhasil apabila memasak pada tahap haba yang tinggi. Ia adalah berdasarkan jumlah tenaga yang dipindahkan dari bahagian atas dapur ke alat memasak. Bunyi bising berhenti atau senyap apabila tahap haba dikurangkan.

Siulan senyap

Bunyi bising ini terhasil apabila bekas memasak kosong. Ia terhenti sebaik sahaja cecair atau makanan diletakkan di dalam bekas.

Bunyi gersak

Bunyi bising ini berlaku dengan alat memasak yang diperbuat daripada pelbagai bahan yang berlapis satu sama lain. Ia disebabkan oleh getaran permukaan apabila bahan yang berbeza bertemu. Bunyi bising berlaku pada alat memasak dan boleh berbeza-beza bergantung pada jumlah makanan atau cecair dan kaedah memasak (cth., mendidih, mereneh, menggoreng).

Siulan kuat

Bunyi bising ini berlaku dengan alat memasak yang diperbuat daripada bahan berbeza yang berlapis satu sama lain dan apabila ia digunakan pada output maksimum serta pada dua zon memasak. Bunyi bising berhenti atau senyap apabila tahap haba dikurangkan.

Bunyi ini adalah bunyi bising Kipas biasa

Untuk pengendalian sistem elektronik yang betul, adalah perlu untuk mengawal suhu bahagian atas dapur. Untuk tujuan ini, bahagian atas dapur dilengkapi dengan kipas penyejuk, yang diaktifkan untuk mengurangkan dan mengawal suhu sistem elektronik. Kipas juga boleh terus berjalan selepas alat dimatikan jika suhu bahagian atas dapur yang dikesan masih terlalu panas selepas mematikannya.

Bunyi berirama, serupa dengan bunyi detik jam

Bunyi bising ini berlaku hanya apabila sekurang-kurangnya tiga zon memasak beroperasi dan hilang atau semakin lemah apabila sebahagian daripadanya dimatikan.

Bunyi bising yang diterangkan adalah unsur biasa teknologi hob dan tidak boleh dianggap sebagai kerosakan.

Penjagaan dan pembersihan

⚠️ AMARAN! Matikan alat ini dan biarkannya sejuk sebelum membuka sambungannya.

⚠️ AMARAN! Matikan alat ini dan biarkannya sejuk sebelum anda mencucinya.

⚠️ AMARAN! Atas sebab keselamatan, jangan cuci alat ini menggunakan penembak stim atau pencuci tekanan tinggi.

⚠️ AMARAN! Objek tajam dan agen pencuci yang melelas akan merosakkan alat ini. Cuci alat ini dan bersihkan sisa menggunakan air dan cecair pencuci selepas setiap kali ia digunakan. Bersihkan juga saki-baki agen pencuci!

ⓘ Calar atau tompok hitam pada seramik kaca yang tidak dapat dihilangkan tidak akan menjejaskan kefungsiannya alat ini.

Menghilangkan sisa dan saki-baki degil:

- Sisa makanan yang mengandungi gula, plastik, kertas timah hendaklah dibersihkan dengan segera. Alat yang paling baik untuk membersihkan permukaan kaca ialah pengikis (tidak disertakan bersama alat ini). Letakkan pengikis di atas permukaan seramik kaca pada suatu sudut dan bersihkan sisa dengan menggerakkan mata pengikis di atas permukaan. Lap alat ini dengan kain lembab dan sedikit cecair pencuci. Akhir sekali, lap kering alat ini menggunakan kain yang bersih.
- Kesan sisik kapur, kesan air, percikan lemak, pengubahan warna berlogam dan berkilat hendaklah dibersihkan selepas alat ini sejuk menggunakan pencuci untuk seramik kaca atau keluli tahan karat.

Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Penyelesaian
Alat tidak berfungsi.	Kekurangan bekalan kuasa atau litar pintas dalam punca kuasa rumah anda.	
	Sambungan kuasa ke soket tidak dilakukan dengan betul.	Periksa bekalan kuasa ke hob untuk sambungan yang betul.
	Lebih 10 saat berlalu semenjak alat dihidupkan.	Hidupkan semula alat.
	Kunci kanak-kanak dihidupkan.	Nyahaktifkan kunci Kanak-kanak. (Sila lihat bahagian "Fungsi kunci kanak-kanak")
	Beberapa medan sensor disentuh serentak.	Bersihkan semua objek pada panel kawalan. Pastikan bahawa semasa cuba menetapkan kawalan, tiada apa-apa yang menyentuh kawalan lain.

Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Bekas memasak tidak sesuai untuk induksi.	Bertukar kepada bekas memasak yang sesuai untuk pemanasan.
	Tiada bekas memasak di zon memasak atau diameter bekas memasak kurang daripada 120mm.	Letakkan bekas memasak di zon memasak.
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Bekas memasak kosong (dipanaskan sehingga kering) atau suhu memasak terlalu tinggi.	Matikan alat dan mulakan semula selepas 5 minit. Jika E2 masih berlaku, sila hubungi kedai IKEA terdekat.
	Saluran udara masuk dan keluar tersumbat.	
	Suhu sekeliling terlalu tinggi.	
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Bekalan kuasa utama melebihi AC 275V.	Tukar kepada bekalan kuasa yang sesuai dengan produk.
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Bekalan kuasa utama lebih rendah daripada AC 100V.	Tukar kepada bekalan kuasa yang sesuai dengan produk.
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Sensor suhu alat tidak berfungsi.	Sila hubungi kedai IKEA yang terdekat.
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Bekas memasak kosong (dipanaskan sehingga kering) atau suhu memasak terlalu tinggi.	Matikan alat dan biarkan alat menyejuk dan elakkan daripada mendidih sampai kering.
Alat berhenti beroperasi. Petunjuk ralat:  → 	Ralat komunikasi berlaku antara PCBA paparan dan PCBA pemacu.	Matikan alat dan mulakan semula selepas 5 minit. Sekiranya E0 berterusan, sila hubungi kedai IKEA terdekat.

Kod ralat dipaparkan apabila hob dihidupkan kuasa dan ralat dikesan, E dan nombor dipaparkan sekejap-sekejap (1 saat) dan secara berulang.

Sekiranya terdapat kerosakan, cubalah menyelesaikannya dengan mengikuti panduan penyelesaian masalah. Sekiranya masalah tidak dapat diselesaikan, hubungi kedai IKEA terdekat anda.

ⓘ Jika anda mengendalikan alat ini dalam cara yang salah dan mengakibatkan kerosakan produk, maka pengedar mungkin tidak membaiki produk ini secara percuma, walaupun dalam tempoh jaminan.


Data teknikal

Model	14GP22403
Jenis hob	Hob induksi bebas
Bilangan zon dan/atau kawasan memasak	2
Kuasa Terkadar	2800W
Voltan Terkadar	220-240V~
Frekuensi Terkadar	50/60Hz
Dalam	520mm
Lebar	280mm
Tinggi	62mm
Berat Bersih	4.2kg

❶ Nombor artikel dan nombor siri terletak pada plat pengedaran di bahagian rangka bawah mesin.

Nombor Siri (mula dengan SN, kod 22 digit)

Nombor Artikel (kod 8 digit)



Gambar untuk rujukan sahaja

Kebimbangan Alam Sekitar

Pelupusan alat rumah

Simbol  pada produk atau pada pembungkusannya menunjukkan produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai sisa isi rumah. Sebaliknya, ia hendaklah dibawa ke tempat pengumpulan yang sesuai untuk mengitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Dengan memastikan produk ini dilupuskan dengan betul, anda akan membantu mencegah kemungkinan akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia, yang sebaliknya boleh diakibatkan oleh pengendalian sisa produk ini yang tidak wajar. Untuk maklumat yang lebih terperinci tentang mengitar semula produk ini, sila hubungi majlis perbandaran di tempat anda, perkhidmatan pelupusan sisa isi rumah atau kedai tempat anda membeli produk ini.

⚠ AMARAN! Lakukan langkah-langkah ini untuk melupuskan alat:

- Buka palam utama daripada soket utama.
- Potong wayar utama dan buangkannya.

Pelupusan bahan pembungkusan

Bahan dengan simbol  boleh dikitar semula. Lupuskan pembungkusan di dalam bekas pungutan yang sesuai untuk mengitarkannya semula.

Penjimatan tenaga

Anda boleh menjimatkan tenaga semasa memasak setiap hari jika anda mengikuti petua di bawah.

- Jika boleh, selalu gunakan penutup periuk.
- Letakkan bekas memasak di zon memasak sebelum anda menghidupkannya.
- Dasar bekas memasak hendaklah setebal dan serata yang mungkin.
- Apabila anda memanaskan air, gunakan hanya jumlah yang anda perlukan.
- Jika boleh, sentiasa letakkan penutup periuk di atas alat memasak.
- Letakkan alat memasak terus di tengah zon memasak.
- Gunakan haba baki untuk memastikan makanan hangat atau untuk mencairkannya.
- Jika boleh, selalu gunakan penutup periuk.
- Letakkan bekas memasak di zon memasak sebelum anda menghidupkannya.
- Sebelum anda mengaktifkan zon memasak, letakkan alat memasak di atasnya.
- Letakkan alat memasak yang lebih kecil pada zon memasak yang lebih kecil.

Jaminan IKEA

Tempoh sah Jaminan IKEA

Jaminan ini sah selama 2 tahun dari tarikh asal pembelian alat Anda di IKEA, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam peraturan negara. Sila pergi ke IKEA.com untuk mengetahui perkara yang berkenaan di negara anda. Resit jualan yang asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Sekiranya kerja servis dilakukan di bawah jaminan, ini tidak akan memanjangkan tempoh jaminan untuk perkakas.

Siapakah yang akan menjalankan servis?

Hubungi kedai IKEA yang terdekat.

Apa yang dirangkumi oleh jaminan ini?

Jaminan merangkumi kerosakan alat, yang disebabkan oleh kesalahan pembinaan atau kerosakan material dari tarikh pembelian daripada IKEA.

Jaminan ini hanya untuk penggunaan domestik. Pengecualian dinyatakan di bawah tajuk utama "Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos untuk memperbaiki kesalahan itu contohnya pembaikan, alat ganti, tenaga kerja dan perjalanan akan dirangkumi, dengan syarat alat ini dapat diakses untuk diperbaiki tanpa perbelanjaan khusus. Bahagian yang diganti akan menjadi hak milik IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membetulkan masalah?

IKEA akan memeriksa produk dan memutuskan, mengikut budi bicaranya sendiri, sama ada ia dirangkumi oleh jaminan ini. Jika ia dianggap terangkum, menurut budi bicaranya semata-mata, IKEA akan membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau setara.

Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?

- Haus dan lusuh yang biasa.
- Kerosakan yang disengajakan atau cuai, kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan pengendalian, pemasangan yang tidak betul atau menyambung ke voltan yang salah, kerosakan disebabkan oleh tindak balas bahan kimia atau elektrokimia, karat, kakisan atau kerosakan air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh terlebih batu kapur dalam bekalan air, kerosakan yang disebabkan oleh ketidaknormalan keadaan persekitaran.
- Bahagian guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Bahagian tidak berfungsi dan hiasan yang tidak menjejaskan penggunaan alat yang biasa, termasuk apa-apa calar dan kemungkinan perubahan warna.

- Kerosakan yang tidak disengajakan yang disebabkan oleh objek atau bahan asing, serta membersihkan dan membuang halangan penapis, sistem saliran atau laci sabun.
- Kerosakan pada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, paip suapan dan saliran, pengedap, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, kelongsong dan bahagian kelongsong. Melainkan kerosakan sedemikian boleh dibuktikan disebabkan oleh kesilapan pengeluaran.
- Pembaikan yang tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami dan/atau rakan kongsi kontrak perkhidmatan yang sah atau alat ganti tidak tulen digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul atau tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan alat ini dalam persekitaran bukan rumah, iaitu kegunaan profesional.
- Kerosakan disebabkan oleh pengangkutan. Jika pelanggan mengangkut produk ini ke rumahnya atau ke alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang mungkin berlaku semasa ia diangkut. Akan tetapi, jika IKEA menghantar produk ini ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Kos melakukan pemasangan permulaan alat IKEA. Walau bagaimanapun, jika Penyedia Servis yang dilantik oleh IKEA atau rakan servisnya yang sah membaiki atau mengganti alat di bawah syarat jaminan ini, Penyedia Servis yang dilantik atau rakan servisnya yang sah akan memasang semula alat yang diperbaiki atau memasang penggantinya, jika perlu.

Bagaimana undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undang-undang khusus, yang meliputi atau melebihi semua tuntutan undang-undang tempatan. Namun begitu, syarat-syarat ini tidak mengehendkan dalam apa cara hak pengguna yang diterangkan dalam undang-undang tempatan.

Kawasan kesahan

Jaminan ini hanya sah di negara tempat produk tersebut dibeli; perkhidmatan akan diberikan dalam rangka kerja syarat jaminan. Kewajipan untuk melaksanakan perkhidmatan dalam rangka kerja jaminan wujud hanya sekiranya alat ini mematuhi dan dipasang menurut:

- Spesifikasi teknikal negara tempat tuntutan jaminan dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Buku Panduan Pengguna.

SELEPAS JUALAN untuk alat IKEA

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi IKEA untuk:

- membuat permohonan perkhidmatan di bawah waranti ini;
- meminta penjelasan tentang fungsi alat IKEA.

Untuk memastikan kami memberikan anda bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Buku Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara untuk menghubungi kami jika anda memerlukan perkhidmatan

Pusat perkhidmatan pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda melalui telefon untuk penyelesaian masalah asas bagi alat anda pada masa panggilan permohonan perkhidmatan. Sila lihat katalog IKEA atau layari www.ikea.com untuk mendapatkan nombor telefon kedai di tempat anda dan waktu operasi.

Bagi memberikan anda perkhidmatan yang lebih cepat, sila rujuk kepada nombor artikel IKEA (kod 8 digit) yang diletakkan pada plat pengedaran alat anda.

SIMPAN RESIT JUALAN!

Ia merupakan bukti pembelian anda dan diperlukan untuk waranti menjadi sah. Resit jualan juga menyatakan nama IKEA dan nombor artikel IKEA (kod 8 digit) untuk setiap alat yang anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan lanjut?

Untuk sebarang soalan lain yang tidak berkaitan dengan Selepas Jualan alat anda, sila hubungi pusat panggilan kedai IKEA yang terdekat. Kami menyarankan supaya anda membaca dokumen alat ini dengan teliti sebelum menghubungi kami.

